






DRYER

CARE  System



THERMIC



INSTRUCTIONS FOR USE / ENGLISH	4
MODE D'EMPLOI / FRANÇAIS	7
GEBRAUCHSANWEISUNG / DEUTSCH	10
INSTRUCCIONES / ESPAÑOL	13
ISTRUZIONI PER L'USO / ITALIANO	16
GEbruikSAANWIJZING / NEDERLANDS	19
MANUAL DE UTILIZAÇÃO / PORTUGUÊS	22
BRUKSANVISNING / SVENSKA	25
BRUKSANVISNING / NORSK	28
NAVODILA ZA UPORABO / SLOVENŠČINA	31
INSTRUKCJA OBSŁUGI / POLSKI	34
HASZNÁLATI UTASÍTÁS / MAGYAR	37
MOD DE UTILIZARE/ROMÂNĂ	40
NÁVOD K POUŽITÍ / ČEŠTINA	43
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / РУССКИЙ ЯЗЫК	46
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА / БЪЛГАРСКИ ЕЗИК	49
NÁVOD NA POUŽITIE/SLOVENSKY	52
KORISNIČKI PRIRUČNIK / HRVATSKI	55
KULLANIM KİTAPÇIĞI / TÜRKÇE	58
使用方法/中文	61
使用說明書/ 中文	64
取扱説明書/日本語	66
70	
تعليمات الاستخدام / عربي	

သုံးစွဲရန်အညွှန်း / မြန်မာဘာသာ	74
BRUGSANVISNING / DANSK	78
KÄYTTÖOHJE / SUOMI	82
사용 설명서/영어	86

Table of Contents:

Introduction	4
Package contents	4
Safety precautions	4
Technical data	5
Safety functions	5
Function description	5
Important usage notes	5
Disposal	5
Guarantee	6

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of this Therm-ic Dryer! Please read these instructions carefully before using the device for the first time.

Please keep these instructions and give them to others who may use the product.

PACKAGE CONTENTS

1 Therm-ic Dryer unit (available in 230 V and 120 V)

SAFETY PRECAUTIONS

- This device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities or without adequate experience and/or knowledge, unless they are supervised by or have received instructions on how to use the device from a person in charge of their safety.
- Children should be supervised to make sure that they are not using the device as a toy.
- This device is only designed for drying textiles that have not been cleaned with flammable substances.
- Check that your supply voltage is compatible with the voltage specifications of the unit. If yes, switch on the unit.
- Make sure that the unit is not wet (e.g. by spray water) and do not use it if your hands are wet. After use, always switch off the unit and unplug the power cable.
- Use this device only in closed, dry rooms.
- Make sure that the air intake openings are not covered or dirty.
- If the cable or housing parts are damaged or if the air intake or outlet openings are blocked or damaged, send the unit to a dealer for repair.

- Repairs to electrical equipment may only be carried out at specialised repair facilities. Improper repair could create substantial danger for the user.
- Never wind the power cable around the unit.
- When not in use store the unit folded and in a dry place.
- Do not leave this device switched on while unattended.
- The unit must not be used for any purpose other than that intended.

TECHNICAL DATA

230V version: 230V~ 50Hz 50W

120V version: 120V~ 60Hz 50W

SAFETY FUNCTIONS

- Overheating protection
- Temperature control

FUNCTION DESCRIPTION

- Dries completely soaked boots or gloves efficiently in a few hours without damaging the material.
- The air flowing from the nozzles in the shoe reaches a temperature of approx. +20°C above room temperature.
- Collapses to a small size and is extremely quiet.

IMPORTANT USAGE NOTES

- Open the unit (1)
- Take out the tubes and point the nozzles in the direction of the toe of the boot (in the maximum position, the tubes can be locked) (2).
- Slide the tubes into the boot (3).
- **WARNING:** There must be no objects in the boot during use, otherwise the air circulation can be impeded.
- Plug in the power cable and switch on the unit.

DISPOSAL

If the device can no longer be used, please dispose of it and its packaging in an environmentally friendly way that is in accordance with current regulations. Do not throw the device away with normal household trash. Instead, dispose of the parts at a collection site for electrical waste.

Packaging materials are raw materials and can be recycled. For this reason, please recycle the packaging.

Please contact your local authority for more information.

INSTRUCTIONS FOR USE / ENGLISH

6

Information subject to change.

This product complies with the relevant regulations and guidelines.



GUARANTEE

As the manufacturer we guarantee for this product for a period of two years after the date of purchase. Within this guarantee period we will remedy any defects arising from faulty material or manufacture, free of charge, either by repairing or exchanging the device at our discretion.

The following are not included in the guarantee :
damage caused by improper use; normal wear and tear with only minor impact on the value or usability of the device.

The guarantee becomes null and void if the device is tampered with by unauthorised bodies, or where other than original THERM-IC spare parts are used.

Sommaire :

Introduction	7
Contenu de l'emballage	7
Consignes de sécurité	7
Spécifications techniques	8
Fonctions de sécurité	8
Description des fonctions	8
Conseils importants d'utilisation	8
Mise au rebut	9
Garantie	9

INTRODUCTION

Nous vous félicitons pour l'achat de votre Therm-ic Dryer. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service. Conservez-le soigneusement et communiquez -le aux autres utilisateurs.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 Therm-ic Dryer (disponible en 230 V et 120 V)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil n'est pas adapté pour des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées, ni à des personnes manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient sous la surveillance d'une personne assurant la sécurité ou leur ayant fourni des instructions sur son mode de fonctionnement.
- Surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est exclusivement destiné à des textiles qui n'ont pas été nettoyés avec des produits inflammables.
- Vérifiez si votre tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil. Le cas échéant, raccordez l'appareil.
- Evitez de mouiller l'appareil, (par exemple par des projections d'eau) et de l'utiliser avec des mains humides. Après utilisation, toujours éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux fermés et secs.

- Assurez-vous que les ouvertures d'aspiration d'air ne soient pas couvertes ou sales.
- Dans le cas où le cordon ou des pièces du boîtier sont endommagées, ou lorsque les ouvertures d'aspiration et d'évacuation de l'air sont bloquées ou sales, vous devez apporter l'appareil dans un atelier spécialisé.
- Les réparations sur les appareils électroniques doivent uniquement être réalisées par un atelier spécialisé. Toute réparation inappropriée est une source de danger potentielle pour l'utilisateur.
- N'enroulez jamais le cordon secteur autour de l'appareil.
- L'appareil doit être stocké dans un endroit sec et être plié lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance alors qu'il fonctionne.
- L'appareil ne doit pas être utilisé de manière non conforme à son utilisation initiale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Version 230V : 230V~ 50Hz 50W

Version 120 V : 120V~ 60Hz 50W

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

- Protection contre la surchauffe
- Régulation de la température

DESCRIPTION DES FONCTIONS

- Chauffe et sèche les chaussures ou les gants mouillés en quelques heures et sans les endommager.
- L'air s'échappant dans la chaussure depuis les buses atteint une température d'environ + 20°C au-dessus de la température ambiante.
- Compact lorsqu'il est replié et extrêmement silencieux.

CONSEILS IMPORTANTS D'UTILISATION

- Déplier l'appareil (1)
- Sortir les tuyaux et orienter les buses en direction de la pointe de la chaussure (en position maximale, les tuyaux ont un dispositif d'arrêt) (2)
- Glisser les tuyaux dans les chaussures (3)
- **ATTENTION :** Lorsque l'appareil fonctionne, aucun objet ne doit se trouver dans la chaussure, afin de ne pas gêner la circulation d'air.
- Raccorder le cordon secteur et allumer l'appareil

MISE AU REBUT

Lorsque l'appareil est arrivé en fin de cycle de vie, mettez-le au rebut avec son emballage dans le respect des règles de protection de l'environnement.

Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères mais déposez-le dans un point de collecte des déchets électroniques. Les matériaux d'emballage sont des matières premières recyclables. Confiez-les à un centre de recyclage.

Pour plus de précisions, consultez les autorités compétentes.

Sous réserve de modifications.

Ce produit est conforme aux lois et directives applicables.



GARANTIE

En tant que fabricant, nous garantissons ce produit pour une période de deux ans à compter de la date d'achat.

Au cours de cette période de garantie, nous remédierons gratuitement à tout défaut résultant

de problème de qualité des matériaux ou de la production, en réparant ou en remplaçant le produit à notre gré.

Les points suivants ne sont pas couverts par la garantie : dommages provoqués par une mauvaise utilisation, usure normale n'ayant qu'un impact mineur sur la valeur ou l'utilisabilité du produit. La garantie devient caduque si le produit a été modifié par des personnes non autorisées ou si des pièces de remplacement autre que les pièces d'origine de THERM-IC ont été utilisées.

Inhaltsverzeichnis:

Einleitung	10
Packungsinhalt	10
Sicherheitshinweise	10
Technische Daten	11
Sicherheitsfunktion	11
Funktionsbeschreibung	11
Wichtige Hinweise zur Anwendung und Bedienung	11
Entsorgung	12
Garantie	12

EINLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Therm-ic Dryer. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung gut auf und geben Sie diese an andere Nutzer weiter.

PACKUNGSGEHALT

1 Stk. Therm-ic Dryer (erhältlich in 230 V und 120 V)

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von Textilien bestimmt, die nicht mit entzündlichen Reinigungsmitteln gereinigt wurden.
- Prüfen Sie, ob Ihre Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Gerät übereinstimmt. Wenn ja, schließen Sie das Gerät an.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird (z.B. durch Spritzwasser) und benutzen Sie es nicht mit feuchten Händen. Nach Gebrauch Gerät immer ausschalten und Netzkabel ausstecken.
- Dieses Gerät nur in geschlossenen, trockenen Räumen verwenden.

- Achten Sie darauf, dass die Luftansaugöffnungen nicht verdeckt werden oder verschmutzt sind.
- Bei schadhaftem Kabel oder Gehäuseteilen bzw. wenn die Luftansaug- und Auslassöffnungen blockiert oder verschmutzt sind, bringen Sie das Gerät in eine Fachwerkstätte.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur in einer Fachwerkstätte durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, muss es an einer trockenen Stelle in zusammengeklapptem Zustand gelagert werden.
- Dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen.
- Das Gerät darf nicht zweckentfremdet verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

230V Version: 230V~ 50Hz 50W

120V Version: 120V~ 60Hz 50W

SICHERHEITSFUNKTION

- Überhitzungsschutz
- Temperaturregelung

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

- Trocknet völlig durchnässte Schuhe oder Handschuhe in wenigen Stunden effizient und materialschonend.
- Die aus den Düsen ausströmende Luft im Schuh erreicht eine Temperatur von ca. + 20°C über Raumtemperatur.
- Kompakt zusammenlegbar und extrem leise.

WICHTIGE HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND BEDIENUNG

- Gerät aufklappen (1)
- Rohre ausziehen und Düsen zur Schuhspitze hin ausrichten (in der Maximalposition können die Rohre arretiert werden) (2)
- Rohre in die Schuhe schieben (3)
- ACHTUNG: Während der Anwendung dürfen sich keine Gegenstände im Schuh befinden, um die Luftzirkulation nicht zu behindern.

- Netzkabel einstecken und Gerät einschalten

ENTSORGUNG

Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann entsorgen Sie es samt seiner Verpackung im Interesse des Umweltschutzes ordnungsgemäß. Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie die Teile an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Führen Sie diese deshalb dem Recycling zu.

Nähere Auskunft erteilt Ihnen Ihre zuständige örtliche Verwaltung.

Änderungen vorbehalten.

Das Produkt befindet sich in Übereinstimmung mit den zutreffenden Vorschriften und Richtlinien.



GARANTIE

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach

unserer Wahl durch Reparaturen oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Die Garantie gilt nicht im Fall von: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriffen am Gerät oder falls andere als die THERM-IC Original-Ersatzteile verwendet werden.

Resumen:

Introducción	13
Contenido del embalaje	13
Instrucciones de seguridad	13
Especificaciones técnicas	14
Funciones de seguridad	14
Descripción de las funciones	14
Consejos importantes de utilización	14
Desecho	15
Garantía	15

INTRODUCCIÓN

Lo felicitamos por la compra de su Therm-ic Dryer. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento. Consérvelas y transmítalas a otros usuarios.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Therm-ic Dryer (disponible en 230 V y 120 V)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este aparato no está adaptado a personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensitivas o intelectuales se encuentren disminuidas, ni a personas que no posean experiencia y/o conocimientos, a menos que estas personas estén acompañadas por una persona encargada de garantizar su seguridad o que les haya transmitido instrucciones precisas sobre su funcionamiento.
- No deje que los niños jueguen con este aparato.
- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para tejidos que no hayan sido limpiados con productos inflamables.
- Verifique que la tensión de su toma de corriente corresponde a la indicada en el aparato. En caso afirmativo, enchufe el aparato.
- Evite mojar el aparato, (proyecciones de agua, por ejemplo) o utilizarlo con las manos húmedas. Luego de utilizarlo, apagar siempre el aparato y desconectar el cable de alimentación.
- Utilizar el aparato únicamente en espacios cerrados y secos.
- Asegúrese de que las aberturas de aspiración de aire no estén cubiertas o sucias.

- En caso de que el cable o las piezas de la caja estén dañados, o que la aberturas de aspiración y evacuación del aire estén bloqueadas o sucias, debe llevar el aparato a un taller especializado.
- Las reparaciones de los aparatos electrónicos sólo deben realizarse en talleres especializados. Toda reparación inapropiada puede resultar peligrosa para el usuario.
- Nunca enrolle el cable de alimentación en torno al aparato.
- El aparato debe ser almacenado en un lugar seco y debe ser plegado cuando no sea utilizado.
- Vigilar siempre el aparato cuando esté en funcionamiento.
- El aparato no debe ser utilizado de manera no conforme a su uso indicado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Versión 230 V: 230 V~ 50 Hz 50 W

Versión 120 V: 120 V ~ 60 Hz 50 W

FUNCIONES DE SEGURIDAD

- Protección contra el sobrecalentamiento
- Regulación de la temperatura

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

- Calienta y seca los calzados o los guantes húmedos en pocas horas sin dañarlos.
- El aire insuflado al calzado desde los conductos alcanza una temperatura de aproximadamente + 20°C por encima de la temperatura ambiente.
- Compacto cuando está plegado, y extremadamente silencioso.

CONSEJOS IMPORTANTES DE UTILIZACIÓN

- Desplegar el aparato (1)
- Sacar los tubos y orientar los conductos hacia la punta del calzado (en posición máxima, los tubos poseen un dispositivo de parada) (2)
- Deslizar los tubos dentro del calzado (3)
- ADVERTENCIA: Durante el funcionamiento del aparato, ningún objeto debe encontrarse en el calzado, para evitar obstruir la circulación del aire.
- Conectar el cable de alimentación y encender el aparato.

DESECHO

Cuando el aparato ha llegado al final de su vida útil, deséchelo junto a su embalaje, respetando las normas de protección del medioambiente. No desechar el aparato en los residuos domésticos; déjelos en un punto de recogida de equipos electrónicos. Los materiales de embalaje son materias primas reciclables. Deposítelos en un centro de reciclaje. Para más información, consulte a las autoridades competentes. Bajo reserva de modificaciones. Este artículo es conforme a las leyes y directivas aplicables.



GARANTÍA

Garantizamos este producto por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Dentro de este periodo de garantía repararemos todo defecto originado por problemas de material o de fabricación, ya sea reparando o reemplazando el

artículo según el caso. Los siguientes casos no están incluidos dentro de la garantía: daño causado por uso indebido; deterioro normal que no tenga impacto relevante en el valor o la calidad del artículo. La garantía es nula si el artículo ha sido alterado con materiales no autorizados, o si ha sido modificado con piezas de recambio que no pertenezcan a THERM-IC.

Sommario:

Introduzione	16
Contenuto della confezione	16
Avvertenze	16
Specifiche tecniche	17
Funzioni di sicurezza	17
Descrizione delle funzioni	17
Consigli importanti per l'uso	17
Smaltimento	18
Garanzia	18

INTRODUZIONE

Complimenti per l'acquisto del vostro Therm-ic Dryer. Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo. Conservatele con cura e comunicatele agli altri utilizzatori.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Therm-ic Dryer (disponibile in 230 V e 120 V)

AVVERTENZE

- Questo dispositivo non è adatto a persone (incluso bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o intellettuali siano limitate, nè a persone prive dell'esperienza o delle conoscenze necessarie, a meno che queste persone non siano sotto la supervisione di una persona che possa garantire la loro sicurezza o che fornisca loro le istruzioni per un uso corretto del dispositivo.
- Sorvegliate i bambini e assicuratevi che non giochino con il dispositivo.
- Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato con materie tessili che non siano state pulite con prodotti infiammabili.
- Verificate se la tensione di rete corrisponde a quella indicata sul dispositivo. In questo caso collegate il dispositivo.
- Evitate di bagnare il dispositivo, (per esempio con schizzi d'acqua) e di utilizzarlo con mani umide. Dopo l'uso, spegnere sempre il dispositivo e staccare il cavo dalla presa.
- Usare il dispositivo solo in locali chiusi e asciutti.
- Assicuratevi che le aperture d'aspirazione dell'aria non siano coperte o sporche.

- Nel caso in cui il cavo o gli elementi del dispositivo siano danneggiati, o se le aperture d'aspirazione e evacuazione dell'aria sono bloccate o sporche, dovete portare il dispositivo presso un laboratorio specializzato.
- Le riparazioni dei dispositivi elettronici devono essere realizzate solo da un laboratorio specializzato. Qualsiasi riparazione inadeguata è una possibile fonte di pericolo per l'utilizzatore.
- Non avvolgete mai il cavo di rete intorno al dispositivo.
- Il dispositivo deve essere riposto in un luogo asciutto e deve essere piegato quando non è utilizzato.
- Non lasciare il dispositivo senza sorveglianza quando è in funzione.
- Il dispositivo non deve essere usato in modo non conforme all'utilizzo previsto inizialmente.

SPECIFICHE TECNICHE

Versione 230V : 230V~ 50Hz 50W

Versione 120 V : 120V~ 60Hz 50W

FUNZIONI DI SICUREZZA

- Protezione contro il surriscaldamento
- Regolazione della temperatura

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

- Riscalda e asciuga le scarpe o i guanti bagnati in poche ore e senza danneggiarli.
- L'aria si diffonde dalle bocchette nella scarpa raggiungendo una temperatura di circa + 20°C al di sopra della temperatura ambiente.
- Compatto quando è piegato e estremamente silenzioso.

CONSIGLI IMPORTANTI PER L'USO

- Aprire il dispositivo (1)
- Far uscire i tubi e orientare le bocchette in direzione della punta della scarpa (in posizione massima, i tubi hanno un dispositivo di arresto) (2)
- Inserire i tubi nelle scarpe (3)
- **ATTENZIONE** : Quando l'apparecchio è in funzione, nessun oggetto deve trovarsi nella scarpa, per non ostacolare la circolazione d'aria.
- Collegare il cavo alla presa e accendere l'apparecchio.

SMALTIMENTO

Quando il dispositivo è arrivato a fine ciclo di vita, mettetelo con la confezione negli appositi contenitori per lo smaltimento nel rispetto delle regole di protezione dell'ambiente.

Non gettate il dispositivo fra i rifiuti ordinari ma portateli a un centro di raccolta di rifiuti elettronici.

I materiali d'imballo sono materie prime riciclabili. Affidateli a un centro di riciclaggio.

Per ulteriori precisazioni consultate le autorità competenti.

Con riserva di modifiche.

Questo prodotto è conforme alle leggi e direttive applicabili.



GARANZIA

In qualità di fabbricante garantiamo questo prodotto per un periodo di due anni a partire dalla data dell'acquisto. Durante il periodo di garanzia rimedieremo a qualsiasi problema risultante da un difetto di materiale o di produzione, gratuitamente,

tramite riparazione o sostituzione dell'articolo a nostra discrezione.

Quanto segue non è incluso nella garanzia: danni causati da un uso improprio; normale usura con scarso impatto sul valore o il corretto funzionamento del dispositivo.

La garanzia diventa nulla e decade se l'articolo è manomesso da terzi non autorizzati, o se integra elementi diversi da quelli originali Therm-ic.

Inhoudsopgave:

Inleiding	19
Inhoud van de verpakking	19
Veiligheidsinstructies	19
Technische specificaties	20
Veiligheidsfuncties	20
Functiebeschrijvingen	20
Belangrijke gebruikstips	20
Weggooiën	21
Garantie	21

INLEIDING

We willen u graag feliciteren met uw aankoop van uw Therm-ic Dryer. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor u het toestel in gebruik neemt. Bewaar hem zorgvuldig en geef hem door aan de andere gebruikers.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

1 Therm-ic Dryer (beschikbaar in 230 V en 120 V)

VEILIGHEIDSinstructies

- Dit toestel is niet geschikt voor personen (o.a. kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of intellectuele capaciteiten, noch voor personen die onvoldoende kennis en/of ervaring hebben, tenzij deze personen onder toezicht staan van een persoon die instaat voor hun veiligheid of die hen uitleg heeft gegeven over hoe het toestel werkt.
- Houd toezicht op kinderen om zeker te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
- Dit toestel is uitsluitend bestemd voor stoffen die niet met brandbare producten werden gereinigd.
- Controleer of uw spanning overeenkomt met deze op het toestel. Als dat het geval is, kunt u het toestel aansluiten.
- Vermijd dat het toestel nat wordt (bijvoorbeeld door waterspatten) en gebruik het niet met natte handen. Na gebruik moet u het toestel steeds uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Gebruik het toestel enkel in afgesloten en droge plaatsen.
- Controleer of de openingen voor luchtinlaat niet afgedekt of vuil zijn.

- Indien het snoer of onderdelen van de behuizing beschadigd zijn, of wanneer de openingen voor inlaat en uitlaat van lucht geblokkeerd of vuil zijn, moet u het toestel naar een gespecialiseerde werkplaats brengen.
- Reparaties aan elektronische toestellen mogen enkel in een gespecialiseerde werkplaats uitgevoerd worden. Elke onaangepaste reparatie houdt een potentieel gevaar in voor de gebruiker.
- Rol het netsnoer nooit rondt het toestel.
- Het toestel moet bewaard worden op een droge plaats en wanneer het niet gebruikt wordt, dichtgevouwen worden.
- Laat het toestel niet onbewaakt achter terwijl het in werking is.
- Het toestel mag niet gebruikt worden op een manier die niet overeenkomt met zijn initiële doeleinde.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Versie 230V: 230V~ 50Hz 50W

Versie 120 V: 120V~ 60Hz 50W

VEILIGHEIDSFUNCTIES

- Bescherming tegen oververhitting
- Regeling van de temperatuur

FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

- Verwarmt en droogt natte schoenen of handschoenen in enkele uren, zonder ze te beschadigen.
- De lucht die in de schoen ontsnapt vanaf de buizen, behaalt een temperatuur van ongeveer +20°C boven de omgevingstemperatuur.
- Compact wanneer opgevouwen en uiterst stille werking.

BELANGRIJKE GEBRUIKSTIPS

- Vouw het toestel open (1)
- Haal de buizen eruit en richt ze naar de teen van de schoen (in maximale positie hebben de buizen een blokkeringssysteem) (2)
- Schuif de buizen in de schoenen (3)
- OPGELET: Wanneer het toestel in werking is, mag er zich niets in de schoen bevinden, zodat de luchtcirculatie niet wordt gehinderd.

- Koppel het netsnoer aan en schakel het toestel in.

WEGGOOIEN

Wanneer het toestel op het einde van zijn levenscyclus gekomen is, moet u het samen met zijn verpakking weggooien, rekening houdend met de regels rond milieubescherming. Gooi het toestel niet bij het huishoudelijke afval, maar dien het in bij een verzamelpunt voor elektronisch afval.

De verpakkingsmaterialen zijn recycleerbare grondstoffen. Vertrouw ze toe aan een recyclagecentrum.

Voor meer informatie kunt u de bevoegde autoriteiten raadplegen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Dit product beantwoordt aan de toepasselijke wetten en richtlijnen.



GARANTIE

Als fabrikant bieden we voor dit product een garantieperiode van twee jaar na datum van

aankoop. Binnen deze garantieperiode zetten we alle defecten die voortvloeien uit fouten in het materiaal of de fabricatie recht.

Dit doen we gratis, ofwel door reparatie of door ruiling van het toestel, door ons te bepalen.

Het volgende is niet inbegrepen in de garantie: schade veroorzaakt door onaangepast gebruik; normale slijtage die slechts een kleine impact heeft op de waarde of bruikbaarheid van het toestel.

De garantie wordt ongeldig indien met het toestel geknoeid werd door niet-erkende personen of indien andere onderdelen dan originele Therm-ic-onderdelen werden gebruikt.

Índice:

Introdução	22
Conteúdo da embalagem	22
Instruções de segurança	22
Especificações técnicas	23
Funções de segurança	23
Descrição das funções	23
Conselhos importantes de utilização	23
Eliminação	24
Garantia	24

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do seu Therm-ic Dryer. Leia com atenção este manual de utilização antes de utilizar o aparelho. Guarde-o cuidadosamente e transfira-o aos outros utilizadores

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Therm-ic Dryer (disponível em 230 V e 120 V)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este aparelho não está adaptado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psíquicas, sensoriais ou intelectuais limitadas, nem a pessoas sem experiência e/ou conhecimentos, a menos que estas pessoas estejam sob a vigilância de uma pessoa que garanta a sua segurança ou lhes tenha fornecido instruções sobre o seu modo de funcionamento.
- Supervisionar as crianças a fim de garantir que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho é exclusivamente destinado a produtos têxteis que não foram limpos com produtos inflamáveis.
- Verifique se a tensão da sua rede elétrica corresponde à indicada no aparelho. Se sim, ligue o aparelho.
- Evite molhar o aparelho (por exemplo, através de projeções de água) e utilizá-lo com as mãos húmidas. Depois de utilizado, desligue sempre o aparelho e retire o cabo de alimentação.
- Utilizar o aparelho apenas em locais fechados e secos.
- Certifique-se de que as aberturas de aspiração de ar não estão tapadas ou com sujidade.

- Caso o cabo ou as peças da unidade estejam danificados, ou quando as aberturas de aspiração e de evacuação do ar estiverem bloqueadas ou com sujidade, deve levar o aparelho a um reparador especializado.
- As reparações nos aparelhos eletrónicos apenas devem ser realizadas por um reparador especializado. Qualquer reparação indevida é uma fonte de perigo potencial para o utilizador.
- Nunca enrole o cabo da rede elétrica à volta do aparelho.
- O aparelho deve ser armazenado num local seco e dobrado quando não for utilizado.
- Não deixar o aparelho sem supervisão quando estiver ligado.
- O aparelho não deve ser utilizado de uma forma não conforme à sua utilização prevista.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Versão 230V: 230V~ 50Hz 50W

Versão 120 V: 120V~ 60Hz 50W

FUNÇÕES DE SEGURANÇA

- Proteção contra o sobreaquecimento
- Regulação da temperatura

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

- Aquece e seca calçado ou luvas molhadas em algumas horas e sem os danificar.
- O ar sai para o calçado a partir dos bocais e atinge uma temperatura de cerca de +20 °C acima da temperatura ambiente.
- Compacto quando é dobrado e extremamente silencioso.

CONSELHOS IMPORTANTES DE UTILIZAÇÃO

- Abrir o aparelho (1)
- Retirar os tubos e orientar os bocais na direção da ponta do calçado (na posição máxima, os tubos possuem um dispositivo de paragem) (2)
- Deslizar os tubos no calçado (3)
- ATENÇÃO: Quando o aparelho está em funcionamento, não deve existir qualquer objeto dentro do calçado para não prejudicar a circulação do ar.
- Ligar o cabo da rede elétrica e acender o aparelho

ELIMINAÇÃO

Quando o aparelho chegou ao fim de ciclo de vida, elimine-o com a respetiva embalagem cumprindo as regras de proteção do ambiente. Não elimine o aparelho juntamente com o lixo doméstico, eliminando-as antes num ponto de recolha de resíduos eletrónicos.

Os materiais da embalagem são fabricados em matérias-primas recicláveis. Entregue-os a um centro de reciclagem.

Para mais informações, consulte as autoridades competentes.

Sob reserva de modificações.

Este produto está em conformidade com as leis e diretivas aplicáveis.



GARANTIA

Como fabricante, oferecemos uma garantia para este produto de dois anos a partir da data de aquisição. No âmbito deste período de garantia resolveremos quaisquer defeitos que resultem de falhas no material

ou de fabrico, gratuitamente, quer reparando ou trocando o dispositivo, conforme o que o cliente desejar.

O seguinte não está incluído na garantia: danos causados por uma utilização desadequada, desgaste normal com impacto menor no valor ou usabilidade do dispositivo.

A garantia é cancelada e anulada se o dispositivo for alterado com partes não autorizadas, ou se forem utilizadas peças sobresselentes que não sejam originais THERM-IC.

Innehållsförteckning:

Inledning	25
I förpackningen ingår	25
Säkerhetsföreskrifter	25
Tekniska specifikationer	26
Säkerhetsfunktioner	26
Beskrivning av funktionerna	26
Viktiga användningsråd	26
Bortskaffning	26
Garanti	27

INLEDNING

Tack för att du köpte Therm-ic Dryer. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du sätter i gång apparaten. Spara den omsorgsfullt och se till att andra användare läser dem.

I FÖRPACKNINGEN INGÅR

1 Therm-ic Dryer (tillgänglig i 230 V och 120 V)

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna apparat ska inte användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner gällande användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med batterierna.
- Denna apparat är uteslutande avsedd för textilier som inte har rengjorts med brandfarliga produkter.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som anges på apparaten. I så fall kan du ansluta apparaten.
- Utsätt inte apparaten för fukt, (till exempel vattenstänk) och använd den inte med fuktiga händer. Stäng alltid av apparaten efter användning och koppla ur nätsladden.
- Använd apparaten bara i stängda och torra lokaler.
- Se till att insugsöppningarna inte är tilltäppta eller smutsiga.
- Om kabeln eller komponenter i enheten har skadats, eller om insugs- och utloppsöppningarna

för luft är tilltänkta eller smutsiga, måste du ta med apparaten till en specialiserad verkstad.

- Reparationer av elektroniska apparater får utföras bara på specialiserade verkstäder. Felaktiga reparationer är alltid en potentiell källa till risk för användaren.
- Linda aldrig nätsladden runt apparaten.
- Apparaten ska förvaras på en torr plats och vara ihopvikt när den inte används.
- Lämna inte apparaten utan tillsyn medan den används.
- Apparaten får inte användas på ett sätt som inte motsvarar dess ursprungliga användning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Version 230V: 230V~ 50Hz 50W

Version 120 V: 120V~ 60Hz 50W

SÄKERHETSFUNKTIONER

- Skydd mot överhettning
- Temperaturreglering

BESKRIVNING AV FUNKTIONERNA

- Värmer och torkar våta skor eller handskar på några timmar, utan att skada dem.
- Luften som strömmar in i skon genom öppningarna når en temperatur som är ca +20°C högre än den omgivande temperaturen.
- Kompakt i ihopvikt läge och synnerligen tyst.

VIKTIGA ANVÄNDNINGSRÅD

- Vik ut apparaten (1)
- Ta ut slangarna och rikta munstyckena mot spetsen av skon (i maximalt läge har slangarna en stoppanordning) (2)
- För in slangarna i skorna (3)
- OBSERVERA: När apparaten fungerar får ingenting finnas i skon, för att inte störa luftcirkulationen.
- Anslut nätsladden och sätt på apparaten

BORTSKAFFNING

När apparaten når slutet av sin livscykel, ska bortskaffningen av den och dess förpackning ske enligt gällande bestämmelser i fråga om miljövård. Kasta inte apparaten med vanligt hushållsavfall, den

ska lämnas in på ett insamlingsställe för elektroniskt avfall. Förpackningsmaterialen är återvinnbara råmaterial. Ta dem till en återvinningscentral.

Mer information får du av behöriga myndigheter.

Med förbehåll för ändringar.

Denna produkt överensstämmer med gällande lagar och direktiv.



GARANTI

I egenskap av tillverkare garanterar vi denna produkt under en period på två år efter inköpsdatumet.

Inom denna garantiperiod åtgärdar vi kostnadsfritt defekter orsakade av material- eller fabrikationsfel, genom att reparera eller byta ut enheten enligt vår bedömning.

Följande täcks inte av garantin: skada orsakad av felaktig användning; normalt slitage med föga effekt på enhetens värde eller användbarhet.

Garantirättigheterna upphör om enheten ändras med otillåtna delar, eller om andra reservdelar än originaldelar från THERM-IC används.

Innholdsfortegnelse:

Innledning	28
Innhold i pakken	28
Sikkerhetsinstruksjoner	28
Tekniske data	29
Sikkerhetsfunksjoner	29
Beskrivelse av funksjonene	29
Viktige råd for bruk	29
Avfallshåndtering	29
Garantien	30

INNLEDNING

Gratulerer med kjøpet av Therm-ic Dryer. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk. Bruksanvisningen må oppbevares og gis videre til andre brukere.

INNHold I PAKKEN

1 Therm-ic Dryer (fås i 230 V og 120 V)

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer uten tilstrekkelig erfaring og/eller kunnskaper, med mindre disse personene er under tilsyn fra en person som tar seg av deres sikkerhet eller som har gitt dem instruksjoner om sikker anvendelse av apparatet.
- Barn skal holdes under tilsyn slik at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet er kun ment for tekstiler som ikke har blitt rengjort med antenkelige rensedmidler.
- Sjekk at nettspenningen er kompatibel med spenningen som står merket på apparatet. Hvis dette er tilfellet, slå på apparatet.
- Unngå at apparatet blir vått (f.eks. med vannsprut) og ikke bruk det med våte hender. Etter bruk må apparatet alltid slås av og kobles fra strømledningen.
- Apparatet må kun brukes i lukkede og tørre rom.
- Sørg for at åpningene for luftinntak ikke er tildekket eller skitne.
- Dersom kabelen eller deler av dekslet er ødelagt,

eller hvis åpningene for luftinntak og luftutkast er tildekket eller skitne, må du ta apparatet med til et spesialisert verksted for å repareres.

- Reparasjoner av elektroniske apparater må kun utføres av spesialiserte verksteder. Enhver feilaktig reparasjon er en kilde til potensiell fare for brukeren.
- Strømledningen må aldri vikles rundt apparatet.
- Apparatet må oppbevares sammenbrettet på et tørt sted når det ikke er i bruk.
- Apparatet må ikke stå uten tilsyn når det er i bruk.
- Apparatet må ikke brukes til annet enn sitt opprinnelige formål.

TEKNISKE DATA

Versjon 230V: 230V~ 50Hz 50W

Versjon 120 V: 120V~ 60Hz 50W

SIKKERHETSFUNKSJONER

- Vern mot overoppheting
- Regulering av temperaturen

BESKRIVELSE AV FUNKSJONENE

- Varmer og tørker gjennomvåte sko og hansker effektivt på noen timer uten å skade dem.
- Luften som kommer ut av dysene og inn i skoene holder en temperatur på omkring 20 °C over omgivelsestemperaturen.
- Brettes sammen til en kompakt størrelse. Ekstremt stillegående.

VIKTIGE RÅD FOR BRUK

- Brett ut apparatet (1)
- Ta ut rørene og pek dysene i retning skospissene (på maksimal posisjon, rørene har en stopposisjon) (2)
- Stikk rørene ned i skoene (3)
- NB: Når apparatet er i drift, må det ikke være noe i skoen, ellers hindres luften i å sirkulere fritt.
- Koble til strømledningen og slå på apparatet

AVFALLSHÅNDTERING

Når apparatet ikke lenger kan brukes, må det kastes sammen med emballasjen på en miljøvennlig måte i samsvar med gjeldende regler om dette. Apparatet må ikke kastes sammen med

husholdningsavfallet, men tas med til en gjenvinningsstasjon for elektronisk avfall. Emballasjematerialene består av råmaterialer som kan gjenvinnes.

Ta dem med til en gjenvinningsstasjon.

Kontakt myndighetene lokalt for mer informasjon om dette.

Det tas forbehold om endringer.

Dette produktet oppfyller gjeldende lover og retningslinjer.



GARANTIEN

Som produsent, garanterer vi dette produktet i to år etter kjøpsdatoen. I løpet av denne garantiperioden vil vi kostnadsfritt avhjelpe feil som stammer fra feilaktig utstyr eller feilproduksjon, enten ved å rette eller omlevere gjenstanden, avhengig av hva vi bestemmer oss for. Følgende er ikke omfattet av garantien: skader forårsaket av feilaktig bruk, normal slitasje som i mindre grad har gått utover gjenstandens verdi eller brukbarhet.

Garantien faller bort hvis gjenstanden har blitt endret uten tillatelse, eller hvis det er brukt andre reservedeler enn de originale fra THERM-IC

Povzetek:

Uvod	31
Vsebina embalaže	31
Varnostni napotki	31
Tehnični podatki	32
Varnostne funkcije	32
Opis funkcij	32
Pomembni napotki za uporabo	32
Odstranitev	32
Garancija	33

UVOD

Čestitamo vam za nakup naprave Therm-ic Dryer. Preden začnete uporabljati napravo, pozorno preberite navodila za uporabo. Navodila skrbno shranite in jih posredujte drugim uporabnikom.

VSEBINA EMBALAŽE

1 naprava Therm-ic Dryer (na voljo v izvedbi 230 V in 120 V)

VARNOSTNI NAPOTKI

- Ta naprava ni primerna za osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi sposobnostmi niti za osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in/ali znanja, razen če jih nadzira oseba, ki zagotavlja varnost ali jim je dala navodila o delovanju te naprave.
- Nadzorujte otroke in se prepričajte, da se z napravo ne igrajo.
- Ta naprava je primerna samo za tekstil, ki ni bil očiščen z vnetljivimi proizvodi.
- Preverite ujemanje omrežne napetosti z napetostjo, ki je navedena na napravi. Če sta napetosti enaki, lahko napravo priključite.
- Pazite, da se naprava ne zmoči (npr. zaradi brizgajoče vode), in je ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Napravo po uporabi vedno ugasnite in izključite napajalni kabel.
- Napravo uporabljajte samo v zaprtih in suhih prostorih.
- Prepričajte se, da sesalne odprtine za zrak niso zakrite ali umazane.
- Če se poškoduje kabel ali deli ohišja oz. če so sesalne in izpušne odprtine za zrak zamašene ali

- umazane, napravo prinesite na specializirani servis.
- Popravila električnih naprav sme izvajati samo specializirani servis. Neustrezna popravila lahko povzročijo nevarnost za uporabnika.
- Napajalnega kabla nikoli ne navijajte okoli naprave.
- Kadar naprave ne uporabljate, jo morate zloženo hraniti na suhem do naslednje uporabe.
- Naprave ne pustite vklopljene brez nadzora.
- Naprave ne smete uporabljati nenamensko.

TEHNIČNI PODATKI

Izvedba 230 V: 230 V~ 50 Hz 50 W

Izvedba 120 V: 120 V~ 60 Hz 50 W

VARNOSTNE FUNKCIJE

- zaščita pred pregrevanjem
- uravnavanje temperature

OPIS FUNKCIJ

- V nekaj urah pogreje in posuši premočene čevlje ali rokavice in jih ne poškoduje.
- Zrak, ki se s šob vpahuje v čevlji, doseže temperaturo, ki je približno 20°C nad sobno temperaturo.

- Naprava je majhna v zloženi obliki in izredno tiha.

POMEMBNI NAPOTKI ZA UPORABO

- Napravo odprite (1).
- Izvlecite cevi in šobe usmerite v konico čevlja (v skrajni legi lahko cevi blokirate) (2).
- Cevi potisnite v čevlji (3).
- POZOR: Med uporabo ne smejo biti v čevlju nobeni predmeti, tako da lahko zrak neovirano kroži.
- Priključite napajalni kabel in vklopite napravo.

ODSTRANITEV

Ko naprava odsluži, jo v skladu s pravili o varstvu okolja odstranite skupaj z embalažo. Naprave ne odvrzite v gospodinjne odpadke, ampak jo odložite na zbirno mesto za elektronske odpadke.

Embalaža je izdelana iz surovin, ki jih je mogoče reciklirati. Oddajte jih centru za recikliranje.

Za več informacij se obrnite na pristojne organe.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Ta proizvod je skladen z veljavnimi zakoni in direktivami.



GARANCIJA

Kot proizvajalec jamčimo za ta proizvod dve leti od dneva nakupa.

V tem garancijskem obdobju bomo brezplačno odpravili vse napake zaradi pomanjkljivega materiala ali proizvodnje, pri čemer bomo na podlagi naše odločitve napravo popravili ali zamenjali.

Garancija ne vključuje: škode zaradi neustrezne uporabe ter običajne obrabe, ki ima le manjši vpliv na vrednost ali uporabnost naprave.

Garancija postane nična in neveljavna, če z napravo ravna nepooblaščen subjekt ali če se uporabijo drugi nadomestni deli kot originalni nadomestni deli THERM-IC.

Spis treści:

Wstęp	34
Zawartość opakowania	34
Zalecenia bezpieczeństwa	34
Dane techniczne	35
Funkcje bezpieczeństwa	35
Opis funkcji	35
Ważne zalecenia dotyczące eksploatacji	35
Usuwanie	36
Gwarancja	36

WSTĘP

Dziękujemy za zakup produktu Therm-ic Dryer. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować i przekazać ją przyszłym użytkownikom.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 Therm-ic Dryer (dostępny w wersji z zasilaniem 230 V i 120 V)

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie nie jest dostosowane do obsługi przez osoby (w tym dzieci), których możliwości fizyczne, sensoryczne lub intelektualne są ograniczone. Brak osoby dysponujące niedostatecznym doświadczeniem i/lub wiedzą, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby, która jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo lub udzielić instrukcji dotyczących sposobu obsługi.
- Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie jest wyłącznie przeznaczone do materiałów tekstylnych, których nie poddano czyszczeniu za pomocą produktów łatwopalnych.
- Sprawdzić, czy napięcie w sieci jest zgodne ze wskazanym na urządzeniu. W razie potrzeby, należy podłączyć urządzenie.
- Zapobiegać zamoczeniu urządzenia (na przykład odpryskami wody) i nie używać go z mokrymi rękami. Po użyciu należy zawsze wyłączać urządzenie i odłączać przewód zasilania.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.

- Upewnić się, że otwory wlotowe powietrza nie są zasłonięte lub brudne.
- W przypadku, gdy przewód zasilania lub podzespoły modułu są uszkodzone lub otwory wlotowe lub wylotowe uległy zablokowaniu lub zabrudzeniu, urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego serwisu.
- Naprawy urządzeń elektronicznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany serwis. Każda nieprawidłowa naprawa stanowi potencjalne źródło niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Nie owijać przewodu sieciowego dookoła urządzenia.
- Urządzenie, gdy nie jest używane, należy przechowywać w miejscu suchym, w położeniu złożonym.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.
- Urządzenia nie można używać w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Wersja 230 V: 230 V~ 50 Hz 50 W

Wersja 120 V: 120 V~ 60 Hz 50 W

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Regulacja temperatury

OPIS FUNKCJI

- Ogrzewanie i suszenie mokrych butów lub rękawic w kilka godzin i bez uszkodzeń.
- Powietrze wdmuchiwane do buta z dysz osiąga temperaturę około +20°C wyższą niż temperatura otoczenia.
- Urządzenie charakteryzuje zwarta budowa po złożeniu i wyjątkowo niski poziom hałasu podczas pracy.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI

- Rozłóż urządzenie (1)
- Wyjmij przewody i ustaw dysze w kierunku czubka buta (w położeniu maksymalnym, przewody mają element blokujący) (2)
- Wsuń przewody w buty (3)

- **OSTROŻNIE:** Gdy urządzenie jest włączone, żaden przedmiot nie może znajdować się w bucie, aby nie utrudniać cyrkulacji powietrza.
- Podłącz przewód sieciowy i włącz urządzenie

ODSTUSUWANIE

Po zużyciu urządzenia, należy je usunąć razem z jego opakowaniem zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Urządzenia nie należy wyrzucać z odpadami gospodarczymi, ale przekazać je do punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Materiały, z których wykonano opakowanie nadają się doskonale do recyklingu. Należy je przekazać do instytucji zajmującej się recyklingiem. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian. Ten produkt jest zgodny z obejmującymi go przepisami i dyrektywami.



GWARANCJA

Jako producent udzielamy dwuletniej gwarancji na ten produkt, licząc od daty zakupu.

W okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się do usuwania wszelkich usterek spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi, bez dodatkowych opłat, poprzez naprawę lub wymianę urządzenia zależnie od naszej oceny. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków: uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą, normalne zużycie i drobne uszkodzenia, które nie mają wpływu na wartość lub przydatność urządzenia do użytku. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli urządzenie zostanie oddane do naprawy w nieautoryzowanym serwisie lub w przypadku zastosowania innych części niż oryginalne części zamienne THERM-IC.

Tartalomjegyzék:

Bevezetés	37
A csomag tartalma	37
Biztonsági előírások	37
Műszaki adatok	38
Biztonsági funkciók	38
A funkciók leírása	38
Fontos használati javaslatok	38
Leselejtezés	38
Garancia	39

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Therm-ic Dryer terméket választotta. A készülék használata előtt kérjük, alaposan olvassa el a használati utasítást. Őrizze meg a kézikönyvet, és a készülékkel együtt adja tovább.

A CSOMAG TARTALMA

1 Therm-ic Dryer készülék (230 V és 120 V változatban kapható)

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességű személyek, gyermekek, illetve a kezeléshez szükséges tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete és megfelelő tájékoztatás mellett használhatják.
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék csak nem gyúlékony anyagokkal tisztítható textiliákhoz alkalmas.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség azonos a készüléken feltüntetettrel. Ha igen, csatlakoztassa a készüléket.
- Védje a készüléket a nedvességtől (például kifröcskölő víztől), és ne használja nedves kézzel. Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
- A készüléket csak zárt, száraz helyiségben használja.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szívónyílásai nincsenek elfedve vagy eldugulva.
- Ha a tápkábel vagy a készülék burkolata megsérült, illetve a szívó- és fúvónyílások eldugultak, vigye el a

készüléket egy megfelelő szerelőműhelybe.

- Az elektronikus készülékek kizárólag erre szakosodott szerelőműhelyben javíthatók. A szakszerűtlen javítás veszélyt jelenthet a kezelőre.
- Ne csavarja a készülék köré a tápkábelt.
- A készüléket száraz helyen, összecsukott állapotban tárolja.
- Működés közben ne hagyja őrizetlenül a készüléket.
- A készüléket tilos rendeltetésének nem megfelelő módon használni.

MŰSZAKI ADATOK

230 V modell: 230 V~ 50 Hz 50 W

120 V modell: 120 V~ 60 Hz 50 W

BIZTONSÁGI FUNKCIÓK

- Túlmelegedés elleni védelem
- Hőmérséklet-szabályozás

A FUNKCIÓK LEÍRÁSA

- Néhány óra alatt, az anyag károsítása nélkül kiszárítja az átázott cipőket és kesztyűket.

- A fúvókákból kiáramló levegő körülbelül 20 °C-al haladja meg a környezeti hőmérsékletet.
- A készülék összecsukva kevés helyet foglal, és szinte zajtalanul működik.

FONTOS HASZNÁLATI JAVASLATOK

- Nyissa szét a készüléket (1)
- Húzza ki a csöveket, és irányítsa a fúvókákat a cipők orra felé (a csövek ütközésig húzhatók ki) (2)
- Csúsztassa a csöveket a cipőkbe (3)
- FIGYELEM: Mielőtt használja a készüléket, ellenőrizze, hogy a cipőkben nincs semmi, ami akadályozhatja a szabad légáramlást.
- Csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be a készüléket

LESELEJTEZÉS

Ha a készülék elérte élettartama végét, a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, a csomagolásával együtt selejtezze le azt.

A készüléket ne dobja a háztartási szemétbe, hanem vigye egy elektronikai hulladékok számára kijelölt tárolóba.

A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók.
Ezeket vigye el egy újrahasznosító központba.
Részletesebb információkért lépjen kapcsolatba az illetékes hatóságokkal.
Az információk változhatnak.
A termék megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és irányelveknek.



GARANCIA

A gyártó a vásárlás dátumától számított két éves garanciát vállal a termékre.
A garancia időtartama alatt vállaljuk, hogy a készülék minden gyártási- vagy anyaghibából adódó meghibásodását saját belátásunk szerint a készülék megjavításával, illetve cseréjével díjmentesen orvosoljuk. A garancia nem vonatkozik a következőkre: nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodás; a készülék értékét vagy használhatóságát csak kis mértékben befolyásoló, normális mértékű elhasználódás.

A garancia érvényét veszti, amennyiben a készüléket engedély nélkül módosítják, illetve nem a THERM-IC-től származó pótalkatrészeket használnak.

Cuprins:

Introducere	40
Conținutul ambalajului	40
Instrucțiuni privind siguranța	40
Specificații tehnice	41
Funcții de siguranță	41
Descrierea funcțiilor	41
Instrucțiuni importante privind utilizarea	41
Eliminarea	41
Garanția	42

INTRODUCERE

Vă felicităm pentru achiziționarea bateriilor Therm-ic Dryer. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, înainte de a pune în funcțiune aparatul. Păstrați-le cu grijă și comunicați-le celorlalți utilizatori.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

1 Therm-ic Dryer (disponibil pentru 230 V și 120 V)

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Acest aparat nu este adaptat pentru persoanele (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate, nici pentru persoanele lipsite de experiență sau de cunoștințe, exceptând cazul în care acestea se află sub supravegherea unei persoane care le asigură siguranța sau care le-a explicat instrucțiunile privind modul de funcționare.
- Urmăriți copiii, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat este destinat exclusiv textilelor care nu au fost curățate cu produse inflamabile.
- Verificați dacă tensiunea rețelei dvs. corespunde celei indicate pe aparat. Cuplați aparatul numai în acest caz.
- Evitați udarea aparatului (de ex., prin stropire cu apă) și utilizarea acestuia cu mâinile umede. După utilizare, opriți întotdeauna aparatul și decuplați cablul de alimentare.
- Utilizați aparatul numai în locuri închise și uscate.
- Asigurați-vă că deschiderile de aspirație a aerului nu sunt acoperite sau murdare.
- În cazul în care cablul sau piesele cutiei sunt deteriorate sau dacă deschiderile pentru aspirația și

evacuarea aerului sunt blocate sau murdare, trebuie să duceți aparatul la un atelier specializat.

- Repararea aparatelor electronice trebuie realizată numai la un atelier specializat. Orice reparație incorectă reprezintă o sursă de pericol potențial pentru utilizator.
- Niciodată nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Aparatul trebuie păstrat într-un loc uscat și pliat atunci când nu este folosit.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce acesta funcționează.
- Aparatul nu trebuie utilizat decât în conformitate cu destinația prevăzută pentru el.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Versiunea 230 V: 230 V~ 50 Hz 50 W

Versiunea 120 V: 120 V~ 60 Hz 50 W

FUNCȚII DE SIGURANȚĂ

- Protecție împotriva supraîncălzirii
- Reglarea temperaturii

DESCRIEREA FUNCȚIILOR

- Încălzirea și uscarea încălțămintei sau a mănușilor ude în câteva ore, fără a le deteriora.
- Aerul care pătrunde în încălțămintă prin duze atinge o temperatură cu aproximativ + 20 °C peste temperatura mediului ambiant.
- Compact când este strâns și extrem de silențios.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA

- Depliați aparatul (1)
- Scoateți țevile și orientați duzele pe direcția vârfului pantofului (în poziție maximă, țevile au un dispozitiv de oprire) (2)
- Glisați țevile în pantofi (3)
- ATENȚIE: În timpul funcționării aparatului, în pantof nu trebuie să se afle niciun obiect, pentru a nu împiedica circulația aerului.
- Racordați cablul la rețea și aprindeți aparatul

ELIMINAREA

Atunci când aparatul ajunge la sfârșitul ciclului său de viață, eliminați-l împreună cu ambalajul, respectând regulile de protecție a mediului.

Nu aruncați aparatul împreună cu resturile menajere, ci depuneți-l la un punct de colectare a deșeurilor electronice. Materialele ambalajului sunt materii prime reciclabile. Predați-le la un centru de reciclare.

Pentru mai multe precizări, consultați autoritățile competente.

Sub rezerva modificărilor.

Acest produs este conform legilor și directivelor aplicabile.



GARANȚIA

Ca fabricant, garantăm acest produs pe o perioadă de doi ani de la data achiziționării.

În această perioadă de garanție vom remedia orice defecțiune datorată materialelor sau manoperei defectuoase, prin repararea sau schimbarea dispozitivului, la latitudinea noastră, fără niciun cost. Următoarele nu sunt incluse în garanție: deteriorările produse datorită utilizării necorespunzătoare, uzura normală, cu un impact minor asupra valorii sau utilizării produsului.

Garanția devine nulă și neavenită, în cazul unei intervenții neautorizate asupra dispozitivului sau dacă se folosesc alte piese de schimb decât cele originale THERM-IC.

Shrnutí:

Úvod	43
Obsah balení	43
Bezpečnostní pokyny	43
Technické parametry	44
Bezpečnostní funkce	44
Popis funkcí	44
Důležité rady týkající se používání	44
Likvidace	44
Záruka	45

ÚVOD

Gratulujeme vám k nákupu zařízení Therm-ic Dryer. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Pečlivě jej uschovejte a předejte dalším uživatelům.

OBSAH BALENÍ

1 Therm-ic Dryer (dostupný ve verzi pro 230 V a 120 V)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Toto zařízení není vhodné pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo inteligenčními schopnostmi ani pro osoby bez zkušeností a/nebo znalostí, nejsou-li pod dohledem osoby poskytující zabezpečení nebo jim nebyly sděleny informace o způsobu jeho fungování.
 - Dbejte, aby si se zařízením nehrály děti.
 - Tento výrobek je určen výhradně pro textilie, které nebyly čištěny pomocí hořlavých produktů.
 - Zkontrolujte, zda napětí ve vaší síti odpovídá údajům uvedeným na zařízení.
- V případě potřeby zařízení připojte.
- Nevystavujte zařízení působení vody (například postřikáním) a nemanipulujte se zařízením mokřýma rukama. Po použití zařízení vždy vypněte a odpojte napájecí kabel.
 - Zařízení používejte pouze v uzavřených a suchých prostorech.
 - Vstupní vzduchové otvory zařízení nesmí být zakryté nebo ucpané.
 - Došlo-li k poškození napájecího kabelu nebo krytu nebo pokud jsou zakryty nebo ucpány otvory pro

vstup a výstup vzduchu, musíte zařízení svěřit specializovanému servisu.

- Opravy elektronických zařízení smí provádět pouze specializovaná opravna. Nesprávně provedená oprava představuje možné riziko pro uživatele.
- Nikdy neomotávejte síťový kabel okolo zařízení.
- Není-li zařízení delší dobu používáno, je třeba je uložit na suché místo a složit.
- Neponechávejte spuštěné zařízení bez dozoru.
- Zařízení nesmí být používáno způsobem, který neodpovídá původnímu účelu použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Verze pro napětí 230 V: 230 V~ 50 Hz 50W

Verze pro napětí 120 V: 120 V~ 60 Hz 50 W

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

- Ochrana proti přehřátí
- Regulace teploty

POPIS FUNKCÍ

- Ohřívá a vysušuje namočenou obuv nebo rukavice během několika málo hodin, aniž by došlo k jejich poškození.

- Vzduch vstupující do boty z trysek zařízení dosahuje teploty přibližně o 20 °C vyšší, než je okolní teplota.
- Kompaktní rozměry při sklopení a extrémně nízká hlučnost.

DŮLEŽITÉ RADY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ

- Rozložte zařízení (1)
- Vytáhněte trubice a nasměrujte trysky do špičky boty (trubice mají v maximální poloze zarážku) (2)
- Zasuňte trubice do bot (3)
- POZOR: Je-li zařízení v činnosti, nesmí se v botě nacházet žádné předměty, aby neblokovaly oběh vzduchu.
- Zapojte napájecí šňůru a zapněte zařízení.

LIKVIDACE

Jakmile zařízení dosáhne konce svojí životnosti, zlikvidujte je včetně jeho obalu v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.

Neodhazujte zařízení do domovního odpadu, ale odnešte je na sběrné místo elektronického odpadu. Materiál obalu je recyklovatelná surovina.

NÁVOD K POUŽITÍ / ČEŠTINA

45

Odevzdejte jej do střediska pro recyklaci.

Podrobnější informace získáte u příslušných úřadů.

Změny jsou vyhrazeny.

Tento výrobek vyhovuje příslušným zákonům
a směrnicím.



ZÁRUKA

Naše společnost jako výrobce poskytuje na tento výrobek záruku po dobu dvou let od data zakoupení.

V rámci této záruční doby se zavazujeme odstranit jakékoli závady způsobené vadami materiálu nebo chybným zpracováním, a to bezplatně, buďto formou opravy, nebo výměnou výrobku na naše náklady.

Záruka se nevztahuje na následující případy:
poškození způsobené nesprávným použitím a běžné opotřebení s pouze minimálním dopadem na hodnotu nebo použitelnost výrobku.

Záruka se stává neplatnou v případě zásahu neoprávněné osoby do výrobku nebo použití jiných než originálních náhradních dílů značky THERM-IC

Оглавление:

Введение	46
Содержимое упаковки	46
Меры предосторожности и безопасности	46
Технические данные	47
Функции безопасности	47
Описание функций	47
Важные рекомендации по эксплуатации	47
Утилизация	47
Гарантия	48

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение сушильного аппарата Therm-ic Dryer. Прежде чем начать пользоваться устройством, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Сохраните ее и ознакомьте с ней других пользователей.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

1 сушилка Therm-ic Dryer (230В и 120В)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными психическими, умственными и сенсорными способностями. Лицам, имеющим недостаточный опыт, использование устройства разрешается только при контроле другими лицами, ответственными за их безопасность или проинструктировавших их о способе функционирования устройства.
- Следите за детьми и не разрешайте им играть с устройством.
- Это устройство предназначено исключительно для текстильных изделий, которые не подвергались чистке легковоспламеняемыми веществами.
- Проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало указанному на устройстве. В этом случае подключите устройство к сети.
- Избегайте попадания жидкости на устройство (например, брызг) и не трогайте его влажными руками. Всегда выключайте устройство после использования и отключайте шнур питания.
- Используйте устройство исключительно в сухих и закрытых помещениях.

- Удостоверьтесь, что отверстия аспирации воздуха ничем не накрыты и не грязные.
- Если шнур питания или детали корпуса устройства повреждены, или если отверстия для аспирации и эвакуации воздуха заблокированы или грязные, необходимо отнести устройство к специалисту.
- Ремонт электронных устройств должен быть осуществлен только специалистом. Непрофессиональный ремонт подвергает пользователя потенциальной опасности.
- Никогда не обматывайте шнур питания вокруг устройства.
- Неиспользуемое устройство необходимо хранить в сухом месте в сложенном виде.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Устройство должно быть использовано строго по назначению, его использование в других целях не предусмотрено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель 230B : 230В~ 50Гц 50Вт

Модель 120B : 120В~ 60Гц 50Вт

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Защита от перегрева
- Регулятор температуры

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

- Нагревает и бережно сушит промокшие обувь и перчатки за несколько часов.
- Температура воздуха, попадающего из трубок в обувь, примерно на + 20°C выше температуры окружающей среды.
- Устройство работает бесшумно. Компактно в сложенном виде.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Разверните устройство (1)
- Вытащите трубки и направьте их отверстиями по направлению к носочной части ботинка (в максимальной позиции трубки имеют механизм блокировки (2))
- Вставьте трубки в ботинки (3)
- ВНИМАНИЕ! Перед включением устройства убедитесь, что обувь пустая и ничего не мешает циркуляции воздуха.
- Подсоедините шнур питания в сеть и включите устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ

Когда срок действия устройства подошел к концу, его необходимо отправить на утилизацию вместе с упаковкой в соответствии с природоохранными нормами. Не выбрасывайте устройство вместе с другими бытовыми отходами, а сдайте в специализированный центр сбора

электронных отходов. Упаковочные материалы пригодны для полной вторичной переработки.

Сдайте их в центр по переработке отходов.

За более подробной информацией обращайтесь в свое управление ЖКХ.

Производитель оставляет за собой право на любые изменения.

Товар соответствует требованиям действующих законодательств и директив.



ГАРАНТИЯ

Как производитель, мы предоставляем на данный товар гарантию сроком 2 года с даты покупки.

В течение гарантийного срока мы готовы бесплатно устранить любые недостатки, возникшие по причине дефектов в материалах или дефектов изготовления.

Мы оставляем за собой право решать будет ли это ремонт или замена на новое устройство.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: повреждения, возникшие в результате

ненадлежащего использования; естественный износ, не изменяющий существенно оценочную стоимость устройства и его эксплуатационную пригодность. Гарантия аннулируется, если устройство подверглось неавторизированному ремонту или при использовании неоригинальных сменных деталей (разрешаются только оригинальные сменные детали THERM-IC).

Съдържание:

Въведение	49
Съдържание на опаковката	49
Инструкции за безопасност	49
Технически спецификации	50
Функции за безопасност	50
Описание на функциите	50
Важни съвети за употреба	50
Изхвърляне	50
Гаранцията	51

ВЪВЕДЕНИЕ

Поздравяваме Ви за покупката на Therm-ic Dryer.

Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да използвате уреда. Съхранявайте ги грижливо и запознайте с тях другите потребители.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

1 Therm-ic Dryer (предлага се като 230 V и 120 V)

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред не е подходящ за хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или лица без опит и/или познания, освен ако тези лица не са под надзора на лице, отговорно за безопасността им, или което им е предоставило указания за неговото функциониране.
- Следете децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.
- Този уред е предназначен единствено за текстилни тъкани, които не са били почиствани със запалими продукти.
- Уверете се, че напрежението, посочено на фабричната табелка, съответства на стойностите на напрежението на Вашето ел.захранване. Ако е така, свържете уреда.
- Не мокрете уреда (напр. с пръски вода) и не използвайте уреда с мокри ръце. След употреба винаги изключвайте уреда от захранването и изваждайте захранващия кабел.
- Използвайте уреда само в закрити и сухи помещения.
- Уверете се, че смукателните отвори за въздуха не са покрити или замърсени.
- В случай, че кабелът или частите на корпуса са повредени или когато смукателните и изпускателните

отвори са запушени или мръсни, трябва да занесете уреда в специализиран сервиз.

- Ремонтът на електронни уреди трябва да се извършва само от специализиран сервиз. Неправилният ремонт води до потенциална опасност за потребителя.
- Никога не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Когато не се използва, съхранявайте уреда, сгънат на сухо място.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
- Уредът не трябва да се използва по начин, различен от първоначално предвидения.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Версия 230V: 230V~ / 50Hz 50W

Версия 120 V: 120V 60Hz 50W

ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Защита срещу прегряване
- Регулиране на температурата

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

- Затопля и изсушава мокрите обувки или ръкавици в рамките на няколко часа и без да ги поврежда.

- Въздухът, който се отделя в обувката от дюзите достига температура около + 20°C над температурата на околната среда.
- Компактен, когато е сгънат и изключително тих.

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

- Разгънете уреда (1)
- Извадете тръбите и насочете дюзите по посока върха на обувката (в максимално положение, тръбите имат устройство за блокиране) (2)
- Плъзнете тръбите в обувките (3)
- **ВНИМАНИЕ:** Когато уредът работи, в обувката не трябва да има никакви предмети, за да не се възпрепятства циркулацията на въздух.
- Свържете захранващия кабел и включете уреда

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Когато уредът е достигнал края на жизнения си цикъл, го изхвърлете заедно с опаковката му в съответствие с правилата за защита на околната среда.

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци, а го предайте в пункт за събиране на електронни отпадъци.

Материалите на опаковката са рециклируеми суровини.

Предайте ги в център за рециклиране.

За повече информация се свържете с компетентните органи.

Информацията подлежи на промяна.

Този продукт отговаря на приложимите закони и директиви.



ГАРАНЦИЯТА

Като производител на този продукт, ние даваме две години гаранция за същия, считано от датата на покупката.

В рамките на този гаранционен срок ние ще отстраним безплатно всички дефекти, произтичащи от дефектни материали или производство, чрез ремонт или замяна на устройството по наша преценка.

В гаранцията не са включени: повредите, предизвикани от неправилна употреба; нормалното износване и изхабяване само с незначително влияние върху стойността или употребата на устройството.

Гаранцията става нищожна, ако устройството е манипулирано от неоторизирани лица или когато са използвани резервни части, различни от оригиналните THERM-IC.

Obsah:

Úvod	52
Obsah balenia	52
Bezpečnostné pokyny	52
Technické údaje	53
Bezpečnostné funkcie	53
Popis funkcií	53
Dôležité rady týkajúce sa používania	53
Likvidácia	53
Záruka	54

ÚVOD

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili sušič Therm-ic Dryer. Pred uvedením zariadenia do prevádzky si dôsledne prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo ho uschovajte a poskytnite ho aj ostatným používateľom.

OBSAH BALENIA

1 sušič Therm-ic Dryer (dostupný vo verzii 230 V a 120 V)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Toto zariadenie nie je vhodné pre osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, ani osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, poskytuje im dozor alebo ich vopred poučí o používaní tohto zariadenia.
- Je potrebné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto zariadením nehrajú.
- Toto zariadenie je výhradne určené pre tkaniny, ktoré neboli čistené horľavými látkami.
- Skontrolujte, či napätie siete zodpovedá napätiu uvedenému na zariadení. V danom prípade zariadenie pripojte.
- Dbajte na to, aby zariadenie nenavlhlo (napríklad vystreknutou vodou) a aby ste ho nechytali vlhkými rukami. Zariadenie po použití vždy vypnite a odpojte napájací kábel.
- Zariadenie používajte iba v uzatvorených a suchých priestoroch.
- Dbajte na to, aby otvory na nasávanie vzduchu neboli zakryté ani znečistené.

- V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo dielu, alebo zablokovania alebo znečistenia nasávacích alebo odsávacích otvorov zariadenie zaneste do špecializovaného servisu.
- Opravy elektronických zariadení smie vykonávať iba špecializovaný servis. V prípade akejkoľvek neoprávnenej opravy hrozí riziko zranenia používateľa.
- Sieťový kábel nikdy neobtáčajte okolo zariadenia.
- Zariadenie sa musí skladovať na suchom mieste a zložené, ak sa nepoužíva.
- Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru.
- Zariadenie sa nesmie používať v rozpore s pôvodne určeným spôsobom používania.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Verzia 230 V: 230 V~ 50 Hz 50 W

Verzia 120 V: 120 V~ 60 Hz 50 W

BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE

- Ochrana proti prehriatiu
- Regulácia teploty

POPIS FUNKCIÍ

- Slúži na ohrievanie a sušenie vlhkej obuvi alebo rukavíc bez ich poškodenia, pričom prevádzka trvá niekoľko hodín.
- Vzduch vchádzajúci do obuvi z trysiek má teplotu približne o + 20 °C vyššiu ako je teplota okolia.
- Kompaktné v zloženom stave a mimoriadne tiché.

DÔLEŽITÉ RADY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA

- Zariadenie rozložte (1).
- Vyberte hadičky a trysky nasmerujte do špičky obuvi (v maximálnej polohe, hadičky majú vypínacím mechanizmus) (2).
- Hadičky vložte do obuvi (3).
- UPOZORNENIE: Počas prevádzky zariadenia sa v obuvi nesmie nachádzať žiaden iný predmet, aby sa zaručila cirkulácia vzduchu.
- Pripojte sieťový kábel a zariadenie zapnite.

LIKVIDÁCIA

Zariadenie na konci životnosti zlikvidujte spolu s obalom a pri likvidácii dodržiavajte predpisy o ochrane životného prostredia.

Zariadenie nezahadzujte do komunálneho odpadu, ale zanešte ho do zberného strediska elektronického odpadu. Obalové materiály patria medzi recyklovateľné suroviny. Zanešte ich do recyklačného strediska. Podrobnejšie informácie vám poskytnú kompetentné úrady.

Môže dôjsť k úpravám.

Tento výrobok je vyrobený v súlade s platnými zákonmi a smernicami.



ZÁRUKA

Ako výrobca poskytujeme záruku na tento výrobok na obdobie dvoch rokov od dátumu kúpy..

V rámci tejto záručnej lehoty bezplatne napravíme akékoľvek nedostatky vyplývajúce z chýb materiálu alebo výroby formou opravy alebo výmeny zariadenia podľa nášho uváženia.

Záruka neplatí v prípade: škody spôsobenej nesprávnym používaním a bežným opotrebovaním, ktoré má len malý vplyv na hodnotu alebo použiteľnosť zariadenia.

Záruka stráca platnosť v prípade zásahu neoprávneného orgánu do zariadenia alebo v prípade použitia iných než originálnych náhradných dielov spoločnosti THERM-IC.

Sadržaj:

Uvod	55
Sadržaj pakiranja	55
Upute za sigurnost	55
Tehnički podaci	56
Sigurnosne funkcije	56
Opis funkcija	56
Važni savjeti za korištenje	56
Zbrinjavanje	56
Jamstvo	57

UVOD

Hvala vam što ste odabrali Term-ic Dryer. Molimo pažljivo pročitajte upute prije prvog korištenja uređaja. Sačuvajte upute i proslijedite ih ostalima koji će se služiti ovim proizvodom.

SADRŽAJ PAKIRANJA

1 Therm-ic Dryer (dostupan za 230 V i 120 V)

UPUTE ZA SIGURNOST

- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti ili bez odgovarajućeg iskustva i/ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja nadzire sigurnost ili koja ih je uputila u način korištenja uređaja.
- Ristila uređajem kao igračkom.
- Ovaj uređaj namijenjen je za sušenje tekstila koji nije čišćen zapaljivim sredstvima.
- Provjerite odgovara li vaš mrežni napon onom navedenom na uređaju. Ako odgovara, uključite uređaj.
- Izbjegavajte vlaženje uređaja (npr. prskanjem vode) i ne koristite se uređajem mokrim rukama. Nakon uporabe uvijek isključite uređaj i izvucite utikač strujnog kabela.
- Ovim uređajem koristite se samo u zatvorenim, suhim prostorijama.
- Vodite računa da otvori za ulaz zraka ne budu prekriveni ili prljavi.
- Ako su kabele ili dijelovi kućišta oštećeni, ili ako su otvori za ulaz i izlaz zraka začepljeni ili onečišćeni, odnesite uređaj u ovlaštenu servis.

- Popravke na elektroničkim uređajima smije obavljati samo ovlašteni serviser. Svaki nepravilan popravak izvor je velike opasnosti za korisnika.
- Nikada ne omatajte strujni kabel oko uređaja.
- Kad ne koristite uređaj sklopljenog ga spremite na suho mjesto.
- Ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora.
- Korištenje uređajem dopušteno je samo u namijenjenu svrhu.

TEHNIČKI PODACI

Verzija 230V: 230V~ 50Hz 50W

Verzija 120 V: 120V~ 60Hz 50W

SIGURNOSNE FUNKCIJE

- Zaštita od pregrijavanja
- Regulator temperature

OPIS FUNKCIJA

- Za nekoliko sati učinkovito suši namočenu obuću i rukavice bez oštećivanja.
- Zrak koji iz sapnica ulazi u obuću doseže temperaturu od približno +20 °C iznad sobne temperature.

- Kompaktan dok je sklopljen i izrazito tih.

VAŽNI SAVJETI ZA KORIŠTENJE

- Rasklopite uređaj (1)
- Izvucite cijevi i usmjerite sapnice prema vrhu obuće (na maksimalni položaj, cijevi je moguće blokirati) (2)
- Umetnite cijevi u obuću (3)
- UPOZORENJE : Tijekom rada u obući ne smije biti nikakvih predmeta kako ne bi ometali strujanje zraka.
- Priključite mrežni kabel i uključite uređaj

ZBRINJAVANJE

Ako se uređaj više ne može koristiti, zajedno s ambalažom zbrinite ga na ekološki prihvatljiv način u skladu s važećim propisima. Ne bacajte uređaj u kućanski otpad nego ga zbrinite na mjestu za prikupljanje elektroničkog otpada.

Ambalažni materijal može se reciklirati. Ambalažu predajte na mjesto za recikliranje.

Za više informacija obratite se nadležnim tijelima. Informacije su podložne promjenama.

Ovaj proizvod u skladu je s odgovarajućim propisima i direktivama.



JAMSTVO

Kao proizvođač jamčimo za ovaj proizvod u razdoblju od dvije godine od datuma kupnje.

U tom ćemo jamstvenom razdoblju besplatno otkloniti sve kvarove uzrokovane greškom u materijalu ili izradi, popravkom proizvoda ili njegovom zamjenom, prema našoj diskrecijskoj odluci.

Jamstvom nije obuhvaćeno sljedeće: oštećenja izazvana nepravilnom uporabom; normalna oštećenja uslijed uporabe koja imaju samo mali utjecaj na vrijednost ili uporabljivost proizvoda.

Jamstvo se poništava ako na uređaju obavljaju zahvate neovlaštene osobe ili ako se ne koriste originalni zamjenski dijelovi proizvođača THERM-IC.

İçindekiler:

Giriş	58
Ambalaj içindekiler	58
Güvenlik talimatları	58
Teknik özellikler	59
Güvenlik fonksiyonları	59
Fonksiyonların tanımı	59
Önemli kullanım tavsiyeleri	59
İmha etme	59
Garanti	60

GİRİŞ

Therm-ic Dryer'i satın aldığınız için sizi tebrik ediyoruz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce, kullanım kitapçığını dikkatlice okumanızı rica ederiz. Bu kullanım kitapçığını özenle muhafaza edin ve diğer kullanıcılar ile paylaşın.

AMBALAJ İÇİNDEKİLER

1 Therm-ic Dryer (230 V ve 120 V olarak mevcuttur)

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bu cihaz, gözetim altında olmadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimat almadıkları sürece, fiziksel duyu kaybı veya zihinsel yetenekleri zayıf veya tecrübe ve bilgi yetersizliği olan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocukların cihazla oynamamasına dikkat edin.
- Bu cihaz, yalnızca, alev alabilen ürünler ile temizlenmemiş tekstil ürünleri için tasarlanmıştır.
- Şebeke gerilim değerinin cihaz üzerinde belirtilen değerle uyumlu olduğunu kontrol edin. Duruma göre, cihazın bağlantısını gerçekleştirin.
- Cihazın ıslanmasından kaçının (örneğin su sıçraması) ve cihazı ıslak eller ile tutmayın. Kullanımı takiben, cihazı daima kapalı duruma getirin ve besleme kablosunun bağlantısını çıkarın.
- Cihazı yalnızca kapalı ve kuru ortamlarda kullanın.
- Hava emme deliklerinin kapanmamasına veya pis olmamasına dikkat edin.
- Gövdenin kablosu veya parçaları hasar gördüğünde veya hava emme ve tahliye delikleri tıklandığında veya kirlendiğinde, cihazı özel bir atölyeye götürmelisiniz.

- Elektronik cihazlar üzerindeki onarım müdahaleleri, yalnızca konusunda uzman bir atölye tarafından gerçekleştirilmelidir. Uygun olmayan herhangi bir onarım, kullanıcı için potansiyel tehlike arz eder.
- Elektrik kablosunu asla cihazın etrafına dolamayın.
- Cihaz, kullanılmadığı zaman, serin bir ortamda ve katlı durumda muhafaza edilmelidir.
- Çalışır durumdayken cihazın başından ayrılmayın.
- Cihaz kullanım amacı dışında bir amaçla kullanılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sürüm 230V: 230V~ 50Hz 50W

Sürüm 120 V: 120V~ 60Hz 50W

GÜVENLİK FONKSİYONLARI

- Aşırı ısınma emniyeti
- Sıcaklık düzenlemesi

FONKSİYONLARIN TANITIMI

- Islanan ayakkabıları veya eldivenleri, hasar vermeden, birkaç saat içinde ısıtır ve kurutur.

- Çıkış deliklerinden ayakkabının içine giren hava, ortam ısısının yaklaşık + 20°C üzerinde bir ısıya erişir.
- Katlandığında yer kaplamaz ve sessiz çalışır.

ÖNEMLİ KULLANIM TAVSİYELERİ

- Cihazın katını açın (1)
- Boruları çıkarın ve çıkış deliklerini ayakkabının burnuna doğru yönlendirin (maksimum pozisyonda, borular bir durdurma mekanizmasına sahiptir) (2)
- Boruları ayakkabılar içine sokun (3)
- DİKKAT: Cihaz çalışırken, ayakkabı içinde, hava dolaşımını engelleyecek herhangi bir nesne bulunmamalıdır.
- Şebeke kablosunun bağlantısını gerçekleştirin ve cihazı açık duruma getirin.

İMHA ETME

Cihaz kullanım ömrü sonuna geldiğinde, ambalajıyla birlikte, çevre koruması dikkate alınarak imha edilmesini sağlayın. Cihazı evsel atıklar ile birlikte atmayın, bir elektronik atık toplama merkezine bırakın. Ambalaj malzemeleri, geri dönüşümü sağlanabilir ham maddelerdir.

Bir geri dnm merkezine teslim edin.

Daha detaylı bilgi iin, yerel makamlara danıın.

Deęiiklik hakkı saklıdır.

Bu rn ilgili yasalara ve direktiflere uygundur.



GARANTI

İmalatı olarak, bu rn iin satın alma tarihinden itibaren iki yıl boyunca garanti veriyoruz.

Bu garanti sresi iinde, hatalı donanımları veya imalattan kaynaklanan arızaları, cihazımızı tamir ederek veya takdirimize baęlı olarak yenisi ile deęiirmek suretiyle cretsiz olarak telafi ederiz. Yanlı kullanımdan kaynaklanan hasarlar, cihazın deęerini veya kullanılabilirlięini azaltacak normal aınma ve yıpranma bu garanti kapsamına dâhil deęildir.

Cihaz yetkili olmayan kiilerce tahrif edildięinde veya orijinal THERM-IC yedek paralarının haricinde paralar kullanıldıęında, garanti hkmsz kalır.

目录：

介绍	61
包装内容物	61
安全警示	61
技术规格	62
安全功能	62
功能说明	62
重要使用建议	62
报废	62
保修	62

介绍

恭喜您购买Therm-ic烘鞋器。使用本装置前，请您仔细阅读本使用说明。请妥善保存并将其内容告知其他用户。

包装内容物

1个Therm-ic烘鞋器（可提供230伏与120伏版本）

安全须知

- 本装置不适合存在身体、感官或智力限制的人员（亦包括儿童），也不适用于缺乏经验和/或认知的人员，除非这些人员已经处于可确保他们安全的人员的监管下，或已经就它们的运行模式向其提供了指示说明。
- 请注意对儿童的监管，确保他们不会将装置视作玩具。
- 本装置专为干燥各种织物而设计，未曾使用易燃品进行清洁。
- 请检查您电源的电压是否与装置上所指明的电压一致。如一致，请连接本装置。
- 注意避免装置被浸湿（例如水的溅射），请不要用湿手使用本装置。使用后，始终记得关闭本装置并断开电源线。
- 仅在密闭干燥处使用本装置。
- 注意确保吸气孔未被覆盖或被弄脏。
- 如电源线或机身零件损坏，或吸气排气孔被堵塞或被弄脏，您必须将本装置送至专业厂商处。
- 电子装置的修理必须仅由专业厂商完成。任何不当的修理都可能成为给用户造成潜在风险的源头之一。
- 请勿将电源线缠绕在本装置上。

- 本装置必须存放于干燥处，不使用时需将其折叠。
- 请不要在无人监管的情况下使用本装置。
- 不得将本装置用于非原始用途的其他使用中。

技术规格

230伏版：230伏~ 50赫兹，50瓦

120伏版：120伏~ 60赫兹，50瓦

安全功能

- 防过热保护
- 温度调节

功能说明

- 在数小时内加热并干燥潮湿的鞋子或手套而不对其造成损伤。
- 空气从喷嘴喷出至鞋子内部，其温度可高出环境温度约20° C。
- 折叠后体积紧凑，高度静音。

重要使用建议

- 将本装置打开（1）
- 抽出喷气管并调整喷嘴方向，使其朝向鞋尖方向（喷气管抽出至最远位置，此时喷气管将被锁定）（2）

- 将喷气管放入鞋子中（3）
- 请注意：本装置运行时，鞋子内部不得出现任何物品，以免影响空气的循环。
- 连接电源线并打开本装置

报废

当装置达到其使用寿命时，请遵守环境保护条例的要求，将其与包装一起进行报废。

请不要将本装置丢弃至日常垃圾中，请将它们送至电子垃圾回收站。

包装材料为可循环的原材料。请将它们送至回收中心。

如需更多详细信息，请咨询相关主管机构。

保留修改权。

本产品符合相关适用法律和指令的要求。



保修

作为制造商，自购买之日起，我司向该产品提供两年保修。

保修期内，我司将对任何因材料或制造缺陷导致的故障采取补救措施并承担相应费用，我司将自行决定对

装置进行修理或更换。

此保修不包括下列情况：不当使用造成的损坏；对装置的价值或可用性仅产生较小影响的正常磨损。

如装置已由未经授权机构改造，或已使用非THERM-IC原产的其他独立零件，此保修将变得完全无效。

目錄：

介紹	64
包裝內容物	64
安全說明	64
產品規格	65
安全功能	65
功能描述	65
使用時的重要建議	65
丟棄時注意事項	65
保固條款	65

介紹

恭喜您購買Therm-ic Dryer。請務必於首次使用前詳讀使用說明書。說明書需妥善收存，並請與產品之其他使用者分享說明書內訊息。

包裝內容物

1組Therm-ic Dryer (有230V及120V兩款可供選擇)

安全說明

- 此產品須避免讓(包括小孩)身體、感知系統、或智力程度上有障礙者，以及缺乏經驗和/或未詳讀使用說明者操作使用。但前述人員仍可在其他能保障其安全，或者能說明操作方法之人員陪同下使用。
- 注意並避免孩童把玩設備。
- 本產品只適用於未經過易燃洗劑洗滌過之織品材質。
- 檢查插座電壓與本產品上標註的是否相同。
- 如果相同再插上電源。
- 避免弄濕產品(如被水濺到)，雙手未擦乾時請勿操作。
- 使用完畢請關閉產品各項功能，並拔掉電源。
- 本產品只能在密閉乾燥的空間內使用。
- 檢查設備之進氣孔是否堵塞或有髒汙。
- 如遇電源線或接頭損壞，或是進氣和出氣孔堵塞或髒汙，請送專門指定廠商檢修。
- 電子設備維修應交由專業技術廠商處理。
- 任何不當的維修將可能造成對使用者的潛在危險。
- 請勿將電源線纏繞於設備之上。
- 電器產品不用時必須收合並存放於乾燥處。
- 設備運作時需隨時察視。
- 產品不得做原先設計目的以外之用途。

產品規格

230V款：230V~ 50Hz 50W

120 V款：120V~ 60Hz 50W

安全功能

- 過熱保護裝置。
- 調控溫度功能。

功能描述

- 僅需幾個小時即能加熱並烘乾鞋子或手套並且不造成任何損壞。
- 經由送氣管進入鞋體內的空氣可達高於室溫20度的溫度。
- 疊合時體積密實並且安靜無噪音。

使用時的重要建議

- 將設備打開(1)。
- 拉出送氣管，並將開口朝向鞋尖(當送氣管拉至最長時，管內有阻擋裝置防止其滑脫)(2)。
- 將送氣管插入鞋內(3)。
- 警告：當設備運作時，鞋內不能放置物品，以免阻礙氣流。
- 將電源插上並啟動設備。

丟棄時注意事項

當產品老舊無法再使用而需丟棄時，請裝入原包裝妥善包覆，並依環境保護分類方式丟棄。

請勿將產品丟置於一般垃圾，應置於廢棄電器類處。

包裝皆為一級再生循環材質。

請拿至資源回收中心。

如需詳細資訊，請向當地相關公家單位洽詢。

保留變更異動權利。

此項產品符合電器相關法規之規定。



保固條款

作為製造商，我們對本產品的保固期間為購買日期起的兩年內。

在保固期間內，我們會通過修理或更換產品免費解決因材料或製造過程造成的缺陷問題，而使用修理還是更換方式由本公司視情況決定。

以下情形不在保固範圍內：不當使用造成的損傷；正常使用造成、對本設備的價值與使用不造成重大影響的磨損與拉傷。

若有未經授權的第三方曾對本設備進行維修，或者用了非原廠 THERM-IC 的零件，保固即告無效。

目次：

始めに	66
梱包内容	66
安全上の注意	66
技術仕様	67
セキュリティ機能	67
機能説明	67
使用上の重要アドバイス	67
廃棄方法	67
保証	68

始めに

Therm-icドライヤーをご購入いただき、ありがとうございました。製品を使用する前には、この製品取扱書を注意深くお読みください。製品取扱書は大切に保管し、他のユーザーの方々と情報交換を行ってください。

梱包内容

1Therm-icドライヤー(230 V および 120 Vのお取り扱い)

安全上の注意

- 本製品は身体的または感覚機能、知能的に障害のある人、経験および/または知識のない人（子供を含む）が扱うために設計されていません。上記に当てはまる人が使用する場合は、必ず製品の使用方法に指示を与え、取扱者の安全を確保することのできる監視者の下で行ってください。
- 子供に本製品で遊ばせないでください。
- 本製品は、可燃性の薬品で洗濯を行っていない、繊維専用の製品です。
- 使用するの電圧が、本製品に表示されている電圧と適応するか確認を行ってください。必要な場合は、本製品を延長コード。
- 本製品を濡らさないでください（例えば水しぶきなど）、または濡れた手で使用しないでください。使用後は、本製品の電源を切り、コードをコンセントから抜いてください。
- 本製品は、必ず閉め切った乾燥した場所で使用してください。
- 空気の取り込み口が、塞がれているまたは汚れていないか確認してください。
- 本製品のコードや本体が破損している場合、空気の取り込み口・はきだし口が塞がれているまた

は汚れている場合、専門店へと用品をお持ち込みください。

- 電化製品の修理は、必ず専門店に依頼してください。適切ではない全ての修理は、使用者にとって危険です。
- 電気コードを本製品に決して巻き付けしないでください。
- 本姓は乾燥した場所に保管し、使用して内妻は折りたたむ必要があります。
- 稼働中の本製品を人のいない場所に放置しないでください。
- 本製品を本来の使用目的以外使用してはいけません。

技術仕様

230V 版:230V~ 50Hz 50W

120 V版 :120V~ 60Hz 50W

セキュリティ機能

- 過度の加熱に対する対策
- 温度調節

機能説明

- 濡れた靴または手袋を傷めることなく数時間で暖め・乾燥させます。
- ノズルから靴の中にはきだされる空気の温度は室温より高い、20度以上に達します。
- 折りたたむと非常にコンパクトで稼働中は静かです。

使用上の重要アドバイス

- 本製品を広げる(1)
- パイプを取り出して、ノズルを靴のつま先方向に向けて下さい（パイプの最長位置にはストッパーがついています）(2)
- パイプを靴の中に入れて下さい (3)
- 注意：本製品が稼働中は、空気流を妨げないよう、靴の中に物を入れないでください。
- コードをコンセントに差し込み、本製品の電源を入れて下さい。

廃棄方法

製品寿命に達した場合には、環境保護の規則に従って梱包と一緒に廃棄してください。

本製品を家庭ごみとして捨てずに、電化製品廃棄物

取扱説明書/日本語

専用の場所に捨ててください。

梱包材は、リサイクル可能です。リサイクルセンターに依頼してください。

詳しい情報を得るには、自治体や専門業者にお問い合わせください。

予告なく変更される恐れもありますが、この製品は、適用される法律や規定に準拠してい



保証

製造元は、製品購入年月日より二年間の保証期間を設けています。

この保証期間内であれば、当社は製造上や部品の全ての欠陥に対して、無料で本製品の修理または交換を行います。

以下の場合には保証が適用されません：不適切な使用方法による破損。

本製品の価値や使用に、軽微な影響のみを与える損傷。認定を受けていない機関によって行われた修理・改造や、THERM-IC正規品ではない部品が使用されている場合は、保証適用外となります。

- وصف الوظائف
- يدقُّ ويَجفِّف الأحذية أو القفازات المبتلة في بضع ساعات وبدون إتلافها.
- تصل درجة حرارة الهواء المنبعث في الحذاء من الفوهات إلى حوالي $20^{\circ} +$ مئوية أعلى من درجة الحرارة المحيطة.
- مدمج عندما يكون مطويا وذو صوت منخفض للغاية.

نصائح هامة للاستخدام

- قم بنشر الجهاز (1)
- أخرج المواسير ووجّه الفوهات باتجاه حرف الحذاء (في الموضع الأقصى، المواسير لها جهاز إيقاف) (2)
- اجعل المواسير تنزلق داخل الحذاء (3)
- تحذير : تحذير أثناء عمل الجهاز، يجب ألا يوجد أي شيء في الحذاء، لكي لا يعوق انتشار الهواء.
- قم بتوصيل الكبل الرئيسي وإضاءة الجهاز

التخلص

عندما يصل الجهاز إلى نهاية دورة الحياة، قم بالتخلص منه مع عبوته مع الالتزام بقواعد حماية البيئة.

- يجب تنفيذ الإصلاحات بالأجهزة الإلكترونية فقط بواسطة ورشة متخصصة. أي إصلاح غير متوافق هو مصدر لخطر محتمل بالنسبة للمستخدم.
- لا تقم أبداً بلف الكبل الرئيسي حول الجهاز.
- يجب تخزين الجهاز في مكان جاف ويجب طيه عندما لا يكون مستعملاً.
- لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء عمله.
- يجب عدم استخدام الجهاز بطريقة غير مطابقة لاستخدامه الابتدائي.

المواصفات الفنية

إصدار 230 فولت : 230 فولت ~ 50 هرتز 50 وات
إصدار 120 فولت : 120 فولت ~ 60 هرتز 50 وات

وظائف الأمان

- وقاية ضد التسخين الزائد
- تنظيم درجة الحرارة

ملخص :

تعليمات الأمان	
• هذا الجهاز ليس ملائماً للأشخاص (بما فيهم الأطفال) ذوي	70
القدرات البدنية والحسية والفكرية المحدودة، كما أنه ليس ملائماً	70
للأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة و/أو المعرفة، ما لم يكن	70
هؤلاء الأشخاص تحت إشراف شخص يضمن السلامة أو يوفر	71
لهم التعليمات حول طريقة تشغيله.	71
• راقب الأطفال للتأكد أنهم لا يلعبون بالجهاز.	71
• هذا الجهاز مخصص حصرياً للأقمشة التي لم يتم تنظيفها	71
بمنتجات قابلة للاشتعال.	72
• تحقق ما إذا كان الجهد الرئيسي الخاص بك يماثل الجهد المشار	
إليه على الجهاز. إذا اقتضى الأمر، قم بتوصيل الجهاز.	
• تجنب بلّ الجهاز (على سبيل المثال بواسطة قذف الماء)	
واستخدامه بأيدي رطبة. بعد الاستخدام، أطفئ دائماً الجهاز	
وافصل كبل التغذية بالطاقة الكهربائية.	
• استخدم الجهاز فقط في الأماكن المغلقة والجافة.	
• تأكد أن فتحات شفط الهواء غير مغطاة أو متسخة.	
• في حالة تلف الكبل أو أجزاء بالعلبة، أو عندما تكون فتحات شفط	
وتفريغ الهواء مسدودة أو متسخة، يجب عليك إحضار الجهاز	
إلى ورشة متخصصة.	
مقدمة	
نهنئك على شراء Therm-ic Dryer الخاص بك. يرجى قراءة	
تعليمات الاستخدام بعناية قبل تشغيل الجهاز. احتفظ بها بحرص	
وانقلها إلى المستخدمين الآخرين.	
محتوى العبوة	
جهاز Therm-ic Dryer (متوفر بجهد 230 فولت وجهد 120	
فولت)	

لا تقم بإلقاء الجهاز في المخلفات المنزلية لكن ضعه في مركز لجمع النفايات الإلكترونية.
 مواد التعبئة هي مواد أولية قابلة لإعادة التدوير. اعهدها لمركز لإعادة التدوير.
 لمزيد من المعلومات، استشر السلطات المختصة.
 قابل للتعديل
 هذا المنتج مطابق للقوانين والتوجيهات المطبقة.



ضمان
 بصفتنا المصنّع، نضمن هذا المنتج لمدة عامين بعد تاريخ الشراء.
 يُمنح ذلك كخيار إضافي للعميل ولا يؤثر على حقوق العميل القانونية.
 خلال مدة الضمان تلك، سنقوم بعلاج أي عطل ينشأ عن عيب بالمواد أو التصنيع، مجاناً، إما عن طريق إصلاح أو استبدال الجهاز وفقاً لتقديرنا.
 المذكور فيما يلي ليس مشمولاً بالضمان: تلف نتج عن الاستخدام غير السليم؛ التهالك الناتج عن الاستعمال العادي مع تأثير محدود فقط على قيمة أو إمكانية استخدام الجهاز.
 يصبح الضمان باطلاً ولاغياً إذا تم العبث بالجهاز بواسطة جهات غير مرخص لها، أو حيث يتم استخدام قطع غيار بخلاف قطع غيار THERM-IC الأصلية.

မာတိကာ -	
မိတ်ဆက်	74
အထုပ်အတွင်း ပါဝင်ပစ္စည်းများ	74
ဘေးကင်းရေးအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရမည့် အချက်များ	74
နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ	75
ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ	75
လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်	75
သုံးစွဲပုံအတွက် အရေးကြီးသောရှင်းလင်းချက်	75
စွန့်ပစ်ပုံ	75
အာမခံခြင်း	76

မိတ်ဆက်

သင့်အနေဖြင့် Them-ic အပူပေးစက်ကို ဝယ်ယူမှုသုံးစွဲမှုအတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူရပါသည်။ စက်အား ပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုမီတွင် သုံးစွဲရန်အညွှန်းကို ကျေးဇူးပြု၍ သေချာစွာ ဖတ်ပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သုံးစွဲရန်အညွှန်းကို သိမ်းဆည်းထားပြီး ဤပစ္စည်းအား အသုံးပြုမည့် အခြားသူများအားပေးပါ။

အထုပ်အတွင်း ပါဝင်ပစ္စည်းများ

Therm-ic အခြောက်ခံစက်တစ်ခု (230 V နှင့် 120 V နှစ်မျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။)

ဘေးကင်းရေးအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရမည့် အချက်များ

- ဤကိရိယာကို ရှပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံမှုပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုရှိသော သူများ (ကလေးများပါအပါအဝင်) သို့မဟုတ် လုံလောက်သောအတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတမရှိသူများ အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူပေးနိုင်သောသူမှ ကြီးကြပ်ပေး သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်ပေးပါက အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- ကလေးများ ဤပစ္စည်းကို အရပ်ကစားသလို မသုံးစေရန် ကြီးကြပ်ဂရုပြုပေးရမည်။
- ဤကိရိယာသည် အဝတ်အထည်များအခြောက်ခံရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအဝတ်အထည်များကို မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများနှင့် သန့်ရှင်းခြင်းမျိုးပြုလုပ်မထားရပါ။
- ကိရိယာ၏ဗို့အား သတ်မှတ်ချက်နှင့် သင့်ရရှိနိုင်သောဗို့အားတို့ ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ကိုက်ညီခဲ့ပါက ကိရိယာခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။
- ကိရိယာစိုစွတ်မနေသည်မှာ သေချာပါစေ (ဥပမာ ရေစင်ထားခြင်း) ထိုအတူ သင်၏ လက်စိုစွတ်နေပါက အသုံးမပြုပါနှင့်။ သုံးစွဲပြီးသည့်အခါတိုင်းတွင် ကိရိယာကို ဓာတ်အားထောက်ပံ့ပေးရာနေရာမှ ဖြုတ်ထားပါ။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း / မြန်မာဘာသာ

- ဤကိရိယာကို ခြောက်သွေ့၍ အလုံပိတ်ထားသော အခန်းတွင်းတွင်သာ အသုံးပြုရမည်။
- လေဝင်ပေါက်များအား ဖုံးအုပ်ထားမိခြင်း သို့မဟုတ် ညစ်ပေနေခြင်းများမရှိသည်မှာ သေချာနေပါစေ။
- ကြိုး သို့မဟုတ် အထိုင်အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးနေပါက ကိရိယာကို အထူးပြုပြင်ပေးသော နေရာသို့ ပို့ပေးပါ။
- လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ခြင်းကို အထူးပြုပြင်ပေးရာနေရာတွင်သာ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ မှားယွင်းသောပြင်ဆင်မှုများသည် သုံးစွဲသူအား အန္တရာယ်ရှိစေပါမည်။
- ဓာတ်ကြိုးကို ပစ္စည်းတွင် ပတ်ထားခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။
- အသုံးမပြုသည့်အချိန်တွင် ပစ္စည်းကို ခေါက်သိမ်းကာ ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် ထားပါ။
- ဤပစ္စည်းကို စောင့်ကြည့်မည့်သူမရှိပဲနှင့် ခလုတ်ဖွင့်ထား ခဲ့ခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။
- ပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အခြားပုစွန်များဖြင့်အသုံးမပြုရပါ။

နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 230V ပုံစံ - 230V~ 50Hz 50W
 120V ပုံစံ - 120V~ 60Hz 50W

ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ

- လွန်ကဲစွာ အပူပေးမိခြင်းအား ကာကွယ်ထားခြင်း
- အပူချိန်ထိန်းချုပ်ပေးခြင်း

လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

- ပစ္စည်းကို ပျက်စီးစေခြင်းမရှိပဲ နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ဘွတ်ဖိနပ် သို့မဟုတ် လက်အိတ်များကို ထိရောက်စွာ အခြောက်ခံနိုင်သည်။»
- ရှိုးဖိနပ်အတွင်းသို့ နော်ဇယ်ထိပ်မှထုတ်သွင်းလိုက်သောလေများသည် အခန်းအပူချိန်အထက် +20°C သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
- အရွယ်အစားသေးငယ်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး ဆူညံသံများလည်းမထွက်ပါ။ သုံးစွဲရန်အညွှန်း / မြန်မာဘာသာ

သုံးစွဲပုံအတွက် အရေးကြီးသောရှင်းလင်းချက်

- ကိရိယာကို ဖွင့်လိုက်ပါ (2)
- ပြွန်များကို ထုတ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ဘွတ်ဖိနပ်၏ ခြေချောင်းများရှိရာဘက်သို့ ထည့်ကာချိန်ထားလိုက်ပါ။ (အဆုံးစွန်အနေအထားသို့ ရောက်သွားချိန်တွင် ပြွန်များကို အသေကြပ်ထား၍ရပါသည်။) (2)
- ပြွန်များကို ဘွတ်ဖိနပ်အတွင်း လျှော့ထည့်လိုက်ပါ။(3)
- သတိပေးချက် - အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း

- ဘွတ်ဖိနပ်အတွင်း၌ မည်သည့်အရာဝတ္ထုမျှ ရှိမနေရပါ။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက လေလည်ပတ်မှုလမ်းကြောင်းအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေပါမည်။
- ဓာတ်အားကြိုးအား ပလပ်ပေါက်တွင်တပ်ပြီး ကိရိယာကို အသုံးပြုရန် ခလုတ်ဖွင့်လိုက်ပါ။

စွန့်ပစ်ပုံ
 ကိရိယာကို ဆက်လက်အသုံးမပြုတော့ပါက ၎င်းနှင့် ၎င်းအားထုပ်ပိုးထားသောအခွံတို့ကို တည်ဆဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်စေသော ပုံစံဖြင့်သာ ကျေးဇူးပြု၍ စွန့်ပစ်ပေးပါ။
 ကိရိယာကို ပုံမှန်အိမ်ထွက်အမှိုက်များနှင့် ရောကာစွန့်ပစ်ခြင်းမျိုးမပြုပါနှင့်။ ထိုအစား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ သီးသန့်စွန့်ပစ်ရာနေရာတွင် စွန့်ပစ်ပေးပါ။
 ကိရိယာထုပ်ပိုးရာတွင်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းများသည် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်အသုံးပြုပေးပါ။
 ထပ်မံသိရှိလိုပါက နယ်မြေခံတာဝန်ရှိသူများကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
 ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
 ဤထုတ်ကုန်သည် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။



အာမခံခြင်း
 ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအပေါ် ဝယ်ယူပြီးသည့်နေ့မှနှစ်နှစ်အထိ အာမခံချက်ပေးသည်။
 အာမခံကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ချို့ယွင်းသော ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုမှဖြစ်ပေါ်သော မည်သည့် အပြစ်အနာအဆာမဆို ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ပစ္စည်းကို ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် လဲလည်ပေးခြင်းသည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါများသည် အာမခံခြင်းတွင်မပါဝင်ပါ။-မှားယွင်းအသုံးပြုမှု၊ ပုံမှန်သုံးစွဲခြင်းကြောင့် ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးအပေါ် အသေးစားသက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု ကြောင့်ပျက်စီးမှု။ အကယ်၍ပစ္စည်းတွင် ခွင့်ပြုချက်မရှိသောအရာများ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီ မူရင်းအပိုအစွည်းအစိတ်အပိုင်း အသုံးပြုခြင်းအစား အခြားအရာများလဲလှယ်လျှင် အာမခံခြင်းသည် မခိုင်မာခြင်း သက်ရောက်မှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။

Indholdsfortegnelse:

Indlæning	78
Pakningens indhold	78
Sikkerhedsanvisninger	78
Tekniske data	79
Sikkerhedsfunktion	79
Funktionsbeskrivelse	79
Vigtige anvisninger til brug og betjening	79
Bortskaffelse	79
Garantee	80

INDLEDNING

Til lykke med dit køb af denne ThermicDryer. Du bedes læse brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden du tager apparatet i brug.

Opbevar brugsanvisningen godt og giv den videre til andre brugere.

PAKNINGENS INDHOLD

1 stk. ThermicDryer (fås i 230 V og 120 V)

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske,

sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer og/eller manglende kendskab må ikke benytte apparatet medmindre de er under opsyn fra en person der er ansvarlig for sikkerheden, eller har de fået instruktioner fra en ansvarlig person om hvordan apparatet skal benyttes.

- Der skal holdes opsyn med børn, så det sikres at de ikke leger med apparatet.

- Dette apparat er kun beregnet til at tørre tekstiler, der ikke er blevet rensat med antændelige midler.

- Kontrollér om netspændingen stemmer overens med spændingsangivelsen på apparatet. Hvis den gør det, kan du tilslutte apparatet.

- Sørg for at apparatet ikke bliver vådt (fx på grund af vandstænk), og brug det ikke med fugtige hænder. Efter brugen skal apparatet altid slås fra og strømledningen skal trækkes ud.

- Dette apparat må kun benyttes i lukkede, tørre rum. Sørg for at åbningerne til luftindsugning ikke dækkes til eller er snavsede.

- I tilfælde af beskadigelser på ledning eller boksdele, fx hvis luftindsugnings- og udstrømningsåbningerne blokeres, skal apparatet afleveres til reparation på et specialværksted.

- Reparationer på elektriske apparater må kun udføres af et specialværksted. Usagkyndigt udførte reparationer kan medføre, at der opstår alvorlige farer for brugeren.
- Strømledningen må aldrig vikles rundt om apparatet.
- Når apparatet ikke bruges, skal det opbevares på et tørt sted i sammenklappet stand.
- Dette apparat må ikke være uden opsyn mens det er tændt.
- Apparatet må ikke anvendes til andet end den tilsigtede brug.

TEKNISKE DATA

230V version: 230V~ 50Hz 50W

120V version: 120V~ 60Hz 50W

SIKKERHEDSFUNKTION

- Beskyttelse mod overophedning
- Temperaturregulering

FUNKTIONSBESKRIVELSE

- Tørrer gennemvædede sko eller handsker effektivt og materialeskånende på få timer.

Den luft der strømmer ud af dyserne inden i støvlen, kommer op på en temperatur på ca. +20°C over stuetemperatur.

Kan lægges kompakt sammen og er meget støjsvag.

VIGTIGE ANVISNINGER TIL BRUG OG BETJENING

Klap apparatet op (1)

Træk rørene ud og ret dyserne i retning mod skosnuden (rørene kan låses fast i den yderste stilling) (2)

Skub rørene ind i støvlerne (3)

BEMÆRK: For ikke at hindre luftcirkulationen, må der ikke befinde sig nogen genstande i støvlen under brugen.

Sæt strømledningen i stikket og tænd for apparatet

BORTSKAFFELSE

Når apparatet er brugt op, skal du kassere det miljøvenligt sammen med emballagen.

Smid ikke apparatet i husholdningsaffaldet, men aflever delene til et samlested for elektrisk og elektronisk affald.»

Emballagematerialerne er råstoffer og kan genbruges. De bør derfor tilføres genbrugsordningen.

Du kan få nærmere oplysninger hos din lokale kommuneforvaltning. Der tages forbehold for ændringer. Produktet er i overensstemmelse med de gældende forskrifter og retningslinjer.



GARANTI

Som producent garanterer vi dette produkt i to år fra købsdatoen.

Dette tilbydes som en ekstra mulighed for kunden og påvirker ikke kundens lovbestemte rettigheder.

Inden for denne garantiperiode vil vi afhjælpe eventuelle fejl som følge af defekt i materialet eller fremstillingen, uden omkostninger, enten ved at reparere eller udskifte enheden efter eget valg. Følgende er ikke medtaget i garantien: skader forårsaget af ukorrekt brug, normal slitage med kun mindre indvirkning på enhedens værdi eller anvendelighed.

Garantien bliver ugyldig, hvis enheden er manipuleret af uautoriserede organer, eller hvis andre end originale THERM-IC-reservedele anvendes.

Sisällysluettelo:

Johdanto	82
Pakkauksen sisältö	82
Turvallisuusohjeita	82
Tekniset tiedot	83
Turvatoiminto	83
Toiminnan kuvaus	83
Tärkeitä käyttöön ja toimintaan liittyviä ohjeita	83
Hävitys	83
Takuu	84

JOHDANTO

Onnittelemme sinua päätöksestäsi ostaa ThermicDryer -kuivaimen. Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjetta huolellisesti ja luovuta se tuotteen mukana seuraavalle käyttäjälle.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1 kpl ThermicDryer (saatavissa tehokkuuksilla 230V ja 120 V)

TURVALLISUUSOHJEITA

- Laitteen käyttö on kielletty henkilöiltä (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä. Tällaiset henkilöt saavat käyttää laitetta vain heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai, kun he ovat saaneet riittävät ohjeet laitteen käyttämisestä varten kyseiseltä henkilöltä
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien kuivaamiseen, joita ei ole puhdistettu syttyillä puhdistusaineilla.
- Tarkista, että verkkojännitteesi vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä. Jos näin on, kytke laite verkkovirtaan.
- Pidä huolta siitä, että laite ei pääse kastumaan (esim. vesiroiskeet), äläkä käytä sitä märin käsin. Kytke laite pois päältä ja irrota se verkkovirrasta aina käytön jälkeen.
- Käytä tätä laitetta ainoastaan suljetuissa, kuivissa tiloissa.
- Pidä huolta siitä, että ilmanimuaukkoja ei peitetä, eivätkä ne ole likaiset.

- Johdon tai kuoren osien vahingoittuessa tai ilman imu- tai puhallusaukkojen tukkeutuessa tai likaantuessa on laite toimitettava sähköalan ammattilaisen huollettavaksi.
- Sähkölaitteiden korjaukset on aina jätettävä ammattilaisten suoritettaviksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle huomauttavan vaaran.
- Älä milloinkaan kääri sähköjohtoa laitteen ympärille.
- Laitetta on säilytettävä kuivassa paikassa kokoon-taitettuna, kun sitä ei käytetä.
- Tätä laitetta ei saa jättää päällekytketyksi ilman valvontaa.
- Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin käyttöohjeessa mainittuihin tarkoituksiin.

TEKNISET TIEDOT

230 V:n versio: 230 V- 50 Hz 50 W

120 V:n versio: 120 V- 60 Hz 50 W

TURVATOIMINTO

- Ylikuumenemissuoja
- Lämpötilansäätö

TOIMINNAN KUVAUS

- Kuivaa läpeensä märät jalkineet tai käsi- neet muuta- massa tunnissa tehokkaasti ja hellävaraisesti.
- Suuttimista virtaavan ilman lämpötila kohoaa n. + 20 °C:ta huoneenlämpötilan yläpuolelle.
- Helppo taittaa kokoon ja erittäin hiljainen.

TÄRKEITÄ KÄYTTÖÖN JA TOIMINTAAN LIITTYVIÄ OHJEITA

- Aukaise laite (1).
- Vedä putket ulos ja suuntaa suuttimet kohti jalkineiden kärkiä (putket voidaan lukita maksimiasentoon) (2).
- Työnnä putket jalkineisiin (3).
- **HUOMIO:** Jalkineissa ei saa olla esineitä käytön aikana, jotta ilman kiertäminen ei esty.
- Yhdistä laite verkkovirtaan ja kytke päälle.

HÄVITYS

Kun haluat poistaa laitteen käytöstä, hävitä sekä laite että sen pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla. Älä hävitä laitetta talousjätteen mukana, vaan vie se elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Tuotteiden pakkausmateriaalit ovat raaka-aineita,

jotka voidaan toimittaa uusiokäyttöön.

Vie ne tästä syystä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja saat asianmukaisilta paikallisilta viranomaisilta.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tuote on asianmukaisten määräysten ja normien mukainen.



TAKUU

Valmistajana lupaamme tälle tuotteelle kahden vuoden takuun ostohetkestä alkaen.

Tämä on lisätakuu asiakkaalle, eikä vaikuta asiakkaan palautusoikeuksiin.

Korvaamme tämän takuuajan sisällä kaikki viat, jotka johtuvat viallisista materiaaleista tai valmistusvirheistä, joko korjaamalla tuotteen tai vaihtamalla sen uuteen päätöksemme mukaan.

Takuu ei kata seuraavia tapauksia: vahinko väärän käytön vuoksi; tavallinen kuluminen, jonka vaikutus tuotteen arvoon ja käytettävyyteen on vähäinen.

Takuu mitätöityy, jos tuotetta muokkaa ilman valtuuksia, tai jos muita kuin THERM-IC-osia on käytetty.

목차:	
설명	108
포장 내용물	108
안전 주의사항	108
기술 자료	109
안전 기능	109
기능 설명	109
중요한 사용상의 주의사항	109
폐기 처리	110
보증	111

설명

Therm-ic Dryer를 구매해 주셔서 감사합니다.
본 장치를 처음 사용하기에 앞서 본 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.
본 설명서를 잘 보관해 주시고 제품을 사용하게 될 수 있는 다른 사람들에게 전달해 주십시오.

포장 내용물

Therm-ic Dryer 장치 1대(230 V 및 120 V에서 이용 가능)

안전 주의사항

- 본 장치는 사용자의 안전을 책임지는 사람이 감독하고 있거나 사용 방법을 설명하지 않는 한, 신체 및 감각, 정신 능력 상의 제약이 있는 사람이 사용하거나, 또는 적절한 경험 및/또는 지식이 없는 사람이 사용하는 것은 바람직하지 않습니다.
- 어린이들이 본 장치를 가지고 장난을 치지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
- 본 장치는 인화성 물질로 세정되지 않은 섬유만을 건조할 수 있도록 설계되었습니다.
- 공급 전압이 본 장치의 전압 사양에 맞는지 확인해 주십시오. 맞다면, 장치에 전원을 넣으십시오.
- 장치가 젖지 않게 해 주시고(예: 물 스프레이) 손이 젖었을 때는 사용하지 마십시오. 사용 후에는, 항상 장치의 전원을 끄고 전원 케이블을 플러그에서 제거하십시오.
- 밀폐되고 건조한 실내에서만 사용해 주십시오.
- 공기 흡입구는 막히거나 오염되어서는 안 됩니다.
- 케이블, 또는 하우징 부품이 손상되거나 공기 흡입구, 또는 출구가 막히거나 손상된 경우, 장치를 대리점으로 보내 수리하십시오.
- 전자 장비 수리는 전문 수리 시설에 의해서만 이루어질 수 있습니다. 부적절한 수리는 사용자의

사용 설명서/영어

위험을 초래할 수 있습니다.

- 전력 케이블을 장치 주변에 감지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 장치를 접어서 건조한 곳에 보관해 주십시오.
- 본 장치 주변에 사람이 없을 때 전원을 켜 채로 방치하지 마십시오.
- 본 장치를 용도 이외의 목적에 사용해서는 안 됩니다.

기술 자료

230V 버전: 230V~ 50Hz 50W

120V 버전: 120V~ 60Hz 50W

안전 기능

- 과열 보호
- 온도 제어

기능 설명

- 젖은 신발, 또는 장갑을 재료 손상 없이 몇 시간 이내에 효율적으로 완전히 건조시킵니다.
- 신발 내 노즐로부터의 공기 흐름이 실온보다 높은 약 +20°C에 도달합니다.
- 소형이며 소음이 매우 적습니다.

중요한 사용상의 주의사항

- 장치를 엽니다.(1)
- 튜브를 꺼내 신발 앞꿈치 방향으로 노즐에 맞춥니다.(최대 위치에서, 튜브는 잠금 상태가 될 수 있음).(2)
- 튜브를 신발 안으로 밀어 넣습니다.(3).
- **경고:** 사용 중에 신발 안에 아무 것도 없어야 하며, 있을 경우 공기 순환이 방해받을 수 있습니다.
- 전원 케이블 연결 후 장치의 전원을 켭니다.

폐기 처리

장치를 더 이상 사용하지 못하게 되었을 경우, 현행 규정에 준하여 친환경적인 방식으로 해당 장치 및 포장물을 폐기 처리해 주십시오.

장치를 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 전자 폐기물 수집 장소에 해당 부품을 폐기해 주십시오.

포장 재료는 원재료를 사용하며 재활용 가능합니다. 따라서, 포장은 재활용해 주십시오.

자세한 내용은 현지 담당 기관에 문의해 주십시오. 정보는 변경될 수 있습니다.

본 제품은 관련 규정 및 지침을 준수하고 있습니다.



보증

제조업체로서 당사는 본 제품에 대해 구매일로부터 2년 간의 보증을 제공합니다.

이것은 고객을 위한 옵션으로 제공되며 고객의 법정 권리에 영향을 주지 않습니다.

당사는 해당 보증 기간 동안 잘못된 재료, 또는 제조상의 모든 결점에 대해 당사의 재량에 따라 무료로 수리, 또는 교환해 드립니다.

다음의 경우에는 보증이 적용되지 않음: 부적절한 사용에 의한 손상, 장치의 가치, 또는 이용 가능성에 대한 사소한 영향이 있는 정상적인 마모 및 손상.

비승인 인력에 의한 조작, 또는 본래의 THERM-IC 부품이 아닌 부품에 의해 개조된 경우에는 보증이 무효가 됩니다.



THERM-IC

**Therm-ic
Sidas SAS**

18, Rue Léon Béridot
BP 353 - 38509 Voiron Cedex
France

therm-ic.com
info@therm-ic.com